

# INDICE

## INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE

A.....	2
B.....	2
C.....	3
D.....	4
E.....	5
F.....	5
G.....	5
H.....	6
I.....	6
J.....	6
K.....	6
L.....	7
M.....	7
N.....	8
O.....	8
P.....	9
Q.....	9
R.....	9
S.....	9
T.....	11
U.....	12
V.....	12
W.....	13
X.....	14
Z.....	14



# INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
<b>A</b>					
A000-DCLNR/L12	BARRA ALESATRICE DIMPLE BAR	E014	APX4000R000M00A00	APX4000 tipo fresa	K038
A000-DDUNR/L15	BARRA ALESATRICE DIMPLE BAR	E014	APX4000R000SA000A	APX4000 tipo fresa	K037
A000-DSKNR/L12	BARRA ALESATRICE DIMPLE BAR	E015	APX4000R000WA000A	APX4000 tipo fresa	K036
A000-DTFNR/L16	BARRA ALESATRICE DIMPLE BAR	E015	APX4K-000A000A000RA	APX4000 tipo fresa	K042
A000-DVUNR/L16	BARRA ALESATRICE DIMPLE BAR	E016	APX4KR0000000000000000A	APX4000 tipo fresa	K042
A000-DWLNLR/L00	BARRA ALESATRICE DIMPLE BAR	E016	AQXR00000A/N00S/L	AQX tipo fresa	K054,K055
A000-PCLNR/L00	P tipo barre alesatura	E037	AQXR0000M00A00	AQX tipo fresa	K056
A000-PDQNR/L00	P tipo barre alesatura	E038	ASS0	Primavera (Per taglienti tipo AJX/BRE/CV)...	C032 K062—K065,K116
A000-PDUNR/L00	P tipo barre alesatura	E037	ASX400-0000000R	ASX400 tipo fresa a spianare	K026
A000-PDZNR/L00	P tipo barre alesatura	E039	ASX400R000M16	ASX400 tipo fresa	K027
A000-PSKNR/L00	P tipo barre alesatura	E036	ASX400R000S32	ASX400 tipo fresa	K027
A000-PTFNR/L00	P tipo barre alesatura	E036	ASX445-0000000R/L	ASX445 tipo fresa a spianare	K010
A000-PWLNLR/L00	P tipo barre alesatura	E038	ASX445R000S32	ASX445 tipo fresa	K011
A40T-DVUNR/L16	BARRA ALESATRICE DIMPLE BAR	E016	AXD4000-0000000R0	AXD4000 tipo fresa a spianare	K044
A50UMWLNLR08	M tipo barre alesatura	E040	AXD4000R000SA000A/B	AXD4000 tipo fresa	K045
AEMW0000000ER	Inserito (Per frese a finire tipo BAE)	J021	AXD7000-0000000R0	AXD7000 tipo fresa a spianare	K050
AHX640S-0000000R	AHX tipo fresa a spianare	K018	AXD7000R00000A-H63A	AXD7000 tipo fresa	K051
AHX640W-0000000R/L	AHX tipo fresa a spianare	K016	AXD7000R000SA00S0	AXD7000 tipo fresa	K050
AJS00000T00	Vite di fissaggio	M003	<b>B</b>		
AJX00-00000000	AJX tipo fresa a spianare	K067	BCP000	Spina dello spessore	M013
AJX00-0000000R	AJX tipo fresa a spianare	K062	BF-CCGT0000000002	Inserito (Classe G di tolleranza)	B035
AJX00R0000000	AJX tipo fresa a spianare	K062,K067	BF-CNGG0000000004	Inserito (Classe G di tolleranza)	B022
AJX00R000AM00	AJX tipo fresa a spianare	K063	BF-CNGM0000000002	Inserito (Classe G di tolleranza)	B023
AJX00R000SA00S/L/ES/EL	AJX tipo fresa	K064,K065	BF-DCGT0000000002	Inserito (Classe G di tolleranza)	B037
AM2MB	Frese frontali ALIMASTER	I294	BF-DNGG0000000004	Inserito (Classe G di tolleranza)	B024
AM2MR	Frese frontali ALIMASTER	I289	BF-DNGM0000000002	Inserito (Classe G di tolleranza)	B025
AM2SC	Frese frontali ALIMASTER	I290	BM-CNGM0000000TA2	Inserito (Classe G di tolleranza)	B023
AM2SCRB	Frese frontali ALIMASTER	I295,I296	BM-DNGM0000000TA2	Inserito (Classe G di tolleranza)	B026
AM3MF	Frese frontali ALIMASTER	I292	BM-TNGM0000000003	Inserito (Classe G di tolleranza)	B028
AM3SS	Frese frontali ALIMASTER	I291	BOES101	Grano di registrazione	M009
AM3SSRB	Frese frontali ALIMASTER	I298,I299	BPT322	Spessore	M010
AM4MF	Frese frontali ALIMASTER	I293	BRA0000S00	BRA tipo punta	L154,L155
AMMR	Frese frontali ALIMASTER	I302	BRM0000S00	BRM tipo punta	L152
AMS0	Staffa di fissaggio	M014	BRP00R000ELS00	BRP tipo fresa	K076
AMSR	Frese frontali ALIMASTER	I300	BRP00R000LS00	BRP tipo fresa	K076
AMSRRB	Frese frontali ALIMASTER	I304	BRP00R000S00	BRP tipo fresa	K076
AOGT0000000PEFR-GM	Inserito (Per taglienti tipo APX3000)	J020,K033	BRPON-0000000R	BRP tipo fresa a spianare	K075
AOMT0000000PEER-M/H	Inserito (Per taglienti tipo APX3000)	J020 K033,K039	BRPONR000M00	BRP tipo fresa	K075
APGT0000000PDFR-G2	Inserito (Per taglienti tipo BAP300*400)	J021	BRPOP-0000000R	BRP tipo fresa a spianare	K075
APMT0000000PDER-H0	Inserito (Per taglienti tipo BAP300*400/SRM2)	J021,K105	BRS000	Vite di fissaggio	M003
APMT0000000PDER-M0	Inserito (Per taglienti tipo BAP300*400/SRM2)	J021,K105	BRS0000S00	BRS tipo punta	L150
APX3000-000A00RA	APX3000 tipo fresa a spianare	K032	BTahr/L0000-50	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna posteriore)	D012
APX3000R0000000A	APX3000 tipo fresa	K032	BTAT0000000R/L-B	Inserito per tornitura esterna posteriore	D012
APX3000R000M00A	APX3000 tipo fresa	K032	BTAT605000RX	Inserito per tornitura esterna posteriore	D012
APX3000R000SA000A	APX3000 tipo fresa	K031	BTBT0000000R/L-B	Inserito per tornitura esterna posteriore	D013
APX3000R000WA000A	APX3000 tipo fresa	K030	BTBT606000R/L	Inserito per tornitura esterna posteriore	D013
APX4000-000A00RA	APX4000 tipo fresa a spianare	K038	BTVHR00000-750	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna posteriore)	D014
			BTVT0000000R-B	Inserito per tornitura esterna posteriore	D014

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
<b>C</b>			<b>CCMT000000-LM</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A128
<b>C000SCLCR00</b>	S tipo barre alesatura (Stelo in metallo duro)	E017,E031	<b>CCMT000000-LP</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A128
<b>C000SDQCR00</b>	S tipo barre alesatura (Stelo in metallo duro)	E032	<b>CCMT000000-MK</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A129
<b>C000SDUCR00</b>	S tipo barre alesatura (Stelo in metallo duro)	E030	<b>CCMT000000-MM</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A129
<b>C000STFCR00</b>	S tipo barre alesatura (Stelo in metallo duro)	E029	<b>CCMT000000-MP</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A129
<b>C000SVQCR00</b>	S tipo barre alesatura (Stelo in metallo duro)	E033	<b>CCMT000000-MW</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A130
<b>C000SWUBR00</b>	MICRO-DEX barre alesatura (Stelo in metallo duro)	E017	<b>CCMT000000-SW</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A128
<b>C00FR-BLS</b>	MICRO-MINI barre alesatura (Metallo duro)	E023,F135	<b>CCMW000000</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A131,B051
<b>C00HR-BLS</b>	MICRO-MINI barre alesatura (Metallo duro)	E023,F135	<b>CCMX000000-EN-0</b>	Inserto (Per frese a finire tipo DCCC)	J022
<b>C07KSTUCR06</b>	MICRO-DEX barre alesatura (Stelo in metallo duro)	E018	<b>CCP000</b>	Spina dello spessore	M013
<b>CA000</b>	Staffa di fissaggio	M014	<b>CCTC1</b>	Staffa di fissaggio	M014
<b>CAS00T</b>	Vite di registro	M003	<b>CESPR000S00</b>	CESP tipo fresa	K106
<b>CB00RS</b>	MICRO-MINI TWIN	E020	<b>CFSPR000S00</b>	CFSP tipo fresa	K106
<b>CB00RS-00</b>	MICRO-MINI TWIN	E020	<b>CG00RS-000</b>	MICRO-MINI TWIN	F131
<b>CB00RS-00B</b>	MICRO-MINI TWIN	E020	<b>CGSPR000S00</b>	CGSP tipo fresa	K106
<b>CB00RS-B</b>	MICRO-MINI TWIN	E020	<b>CK000</b>	Staffa di fissaggio	M014
<b>CBJP000S00</b>	CBJP tipo fresa	K108	<b>CKW6</b>	Staffa di fissaggio	M015
<b>CBMP000S00</b>	CBMP tipo fresa	K108	<b>CNGA000000</b>	Inserto (Classe G di tolleranza)	B023
<b>CBN2XLB</b>	Frese frontali CBN	I285	<b>CNGG000000-FJ</b>	Inserto (Classe G di tolleranza)	A092
<b>CBN2XLRB</b>	Frese frontali CBN	I287	<b>CNGG000000-MJ</b>	Inserto (Classe G di tolleranza)	A093
<b>CBS0</b>	Pezzo del rompitruciolo	M016	<b>CNGG000000-PK</b>	Inserto (Classe G di tolleranza)	A092
<b>CBS0D</b>	Pezzo del rompitruciolo	M016	<b>CNGN000000</b>	Inserto (Classe G di tolleranza)	B032
<b>CBT0</b>	Pezzo del rompitruciolo	M016	<b>CNMA000000</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A097,B048
<b>CBT000</b>	Pezzo del rompitruciolo	M016	<b>CNMG000000</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A095
<b>CBT0000</b>	Pezzo del rompitruciolo	M016	<b>CNMG000000-FH</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A092
<b>CCET000000R/L-SN</b>	Inserto (Classe E di tolleranza)	A130,A131	<b>CNMG000000-FS</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A092
<b>CCET000000R/L-SR</b>	Inserto (Classe E di tolleranza)	A130	<b>CNMG000000-FY</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A092
<b>CCET000000R/LW-SN</b>	Inserto (Classe E di tolleranza)	A131	<b>CNMG000000-GH</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A096
<b>CCGH000000R/L-F</b>	Inserto (Classe G di tolleranza)	A128	<b>CNMG000000-GJ</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A097
<b>CCGT000000-AZ</b>	Inserto (Classe G di tolleranza)	A127	<b>CNMG000000-GK</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A096
<b>CCGT000000-FJ</b>	Inserto (Classe G di tolleranza)	A127	<b>CNMG000000-GM</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A095
<b>CCGT000000-LF</b>	Inserto (Classe G di tolleranza)	A128	<b>CNMG000000-LK</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A093
<b>CCGT000000R/L-SN</b>	Inserto (Classe G di tolleranza)	A131	<b>CNMG000000-LM</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A092
<b>CCGT000000R/L-SS</b>	Inserto (Classe G di tolleranza)	A129	<b>CNMG000000-LP</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A092
<b>CCGT000000-SMG</b>	Inserto (Classe G di tolleranza)	A131	<b>CNMG000000-LS</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A093
<b>CCGW000000</b>	Inserto (Classe G di tolleranza)	A132	<b>CNMG000000-MA</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A095
<b>CCGW000000FS</b>	Inserto (Classe G di tolleranza)	B035	<b>CNMG000000-MH</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A095
<b>CCK00</b>	Staffa di fissaggio	M014	<b>CNMG000000-MJ</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A093
<b>CCMH000000-MV</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A130	<b>CNMG000000-MK</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A094
<b>CCMH000000-SV</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A128	<b>CNMG000000-MM</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A094
<b>CCMT000000</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A129	<b>CNMG000000-MP</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A094
<b>CCMT000000-FM</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A127	<b>CNMG000000-MS</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A094
<b>CCMT000000-FP</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A127	<b>CNMG000000-MW</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A095
<b>CCMT000000-FV</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A127	<b>CNMG000000-RK</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A096
			<b>CNMG000000-RM</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A096
			<b>CNMG000000-RP</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A096
			<b>CNMG000000-RS</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A096
			<b>CNMG000000-SA</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A093
			<b>CNMG000000-SH</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A093
			<b>CNMG000000-SW</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A093
			<b>CNMG000000-SY</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A093
			<b>CNMM000000-HV</b>	Inserto (Classe M di tolleranza)	A097

# INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
CNMM000000-HX	Inserto (Classe M di tolleranza)	A097	CTCT00000000-B	Inserto per troncatrice	D021
CNMM000000-HZ	Inserto (Classe M di tolleranza)	A097	CTDHR/L1616-000	Porta utensile piccolo (Troncatrice esterna)	D022
CPGT00000000	Inserto (Classe G di tolleranza)	A133,B051	CTDT00000000-B	Inserto per troncatrice	D022
CPGT00000000R/L-F	Inserto (Classe G di tolleranza)	A133	CTDT00000000-B0	Inserto per troncatrice	D022
CPMH000000-FV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A133	CTE00TN/P00	Spessore (Per utensili tipo MMTE)	G012
CPMH000000-MV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A133	CTEHR/L1616-000	Porta utensile piccolo (Troncatrice esterna)	D023
CPMH000000R/L-F	Inserto (Classe M di tolleranza)	A133	CTET00000000-B	Inserto per troncatrice	D023
CPMH000000-SV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A133	CTET00000000-B0	Inserto per troncatrice	D023
CPMT000000ZPEN-M0	Inserto (Per frese a finire tipo PMR)	J022,K114	CTI00TN/P00	Spessore (Per utensili tipo MMTI)	G013
CPMX00000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A133	CWAHX640WN	Cuneo	K016
CPT00	Piatto di fissaggio	C017,C018,C023	CWSG20SN	Cuneo	K021
CR0	Anello di tenuta	G012,G013	CWSG20TR	Cuneo	K021
CR00RS00	MICRO-MINI TWIN	E021	<b>D</b>		
CR00RS00B	MICRO-MINI TWIN	E021	DC00000T	Vite di fissaggio	M003
CRN2MB	Frese frontali CRN	I258	DCET000000R/L-SN	Inserto (Classe E di tolleranza)	A137
CRN2MRB	Frese frontali CRN	I264	DCET000000R/L-SR	Inserto (Classe E di tolleranza)	A136
CRN2MS	Frese frontali CRN	I252	DCET000000R/LW-SN	Inserto (Classe E di tolleranza)	A137
CRN2XL	Frese frontali CRN	I254,I255	DCGT000000-AZ	Inserto (Classe G di tolleranza)	A134
CRN2XLB	Frese frontali CRN	I260-I262	DCGT000000R/L-F	Inserto (Classe G di tolleranza)	A134
CRN2XLRB	Frese frontali CRN	I266,I267	DCGT000000R/L-SN	Inserto (Classe G di tolleranza)	A137
CRN4JC	Frese frontali CRN	I257	DCGT000000R/L-SS	Inserto (Classe G di tolleranza)	A135
CS0	Vite di fissaggio	M003	DCGT000000-SMG	Inserto (Classe G di tolleranza)	A137
CS00	Spessore	M010	DCGW000000	Inserto (Classe G di tolleranza)	A138
CS000000T	Vite di fissaggio	M003	DCGW000000FS	Inserto (Classe G di tolleranza)	B038
CS000000TS	Vite di fissaggio	M003	DCK00000	Staffa di fissaggio	M015
CS0000T	Vite di fissaggio	M003	DCLNR/L00000000	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C008
CSF401260T	Vite di fissaggio	M003	DCLNR/L00000000-T	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C008
CSVHR/L00000	Porta utensile piccolo (Per torni a camme)	D027	DCMT00000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A136
CSVTB000R/L	Inserto per tornitura esterna posteriore	D028	DCMT000000-FM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A134
CSVTB000R-B	Inserto per tornitura esterna posteriore	D028	DCMT000000-FP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A134
CSVTBXL	Inserto per tornitura esterna posteriore, Tornitura in copiatura	D028	DCMT000000-FV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A134
CSVTC0000R/L	Inserto per troncatrice esterna	D028	DCMT000000-LM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A135
CSVTC0000R-B	Inserto per troncatrice esterna	D028	DCMT000000-LP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A134
CSVTF000R/L	Inserto per tornitura esterna frontale	D027	DCMT000000-MK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A135
CSVTF000R/L-B	Inserto per tornitura esterna frontale	D027	DCMT000000-MM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A135
CSVTFXL	Inserto per tornitura esterna frontale, Tornitura in copiatura	D027	DCMT000000-MP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A135
CSVTG00000R/L	Inserti per scanalatura	D029	DCMT000000-MV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A136
CSVTT60050RR/L	Inserti per filettatura	D029	DCMT000000-SV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A135
CT00	Spessore	M010	DCMW000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A138,B052
CT00RS-M00	MICRO-MINI TWIN	G026	DCS0	Primavera	C008,C010,C017,C019-C022 E014-E016
CT32T1	Spessore	M011	DCSVN32	Spessore	M010
CTAHR/L00000-120	Porta utensile piccolo (Troncatrice esterna)	D018	DDJNR/L00000000	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C010
CTAHR1010-120S	Porta utensile piccolo (Troncatrice esterna)	D018	DDJNR/L00000015-T	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C010
CTAT00000000-B	Inserto per troncatrice	D019	DEGX000000R/L	Inserto (Per utensili tipo AL)	A139
CTAT00000000-BX	Inserto per troncatrice	D019	DEGX000000R/L-F	Inserto (Per utensili tipo AL)	A139,B052
CTAT00000000LL/RR	Inserto per troncatrice	D019	DF2MB	Frese frontali rivestite in diamante(DF)	I277
CTBHR/L00000-160	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna posteriore, Troncatrice esterna)	D013,D020	DF2XLB	Frese frontali rivestite in diamante(DF)	I278,I279
CTBT000000000-B	Inserto per troncatrice	D020	DF3XB	Frese frontali rivestite in diamante(DF)	I281
CTCHR/L00000-200	Porta utensile piccolo (Troncatrice esterna)	D021	DF4JC	Frese frontali rivestite in diamante(DF)	I274
			DF4XL	Frese frontali rivestite in diamante(DF)	I275

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
DFC4JC	Frese frontali rivestite in diamante(DFC)	I272	EGS	Vite di fissaggio	M004
DFCJRT	Frese frontali rivestite in diamante(DFC)	I273	ESS42	Spessore	M010
DFPSRB	Frese frontali rivestite in diamante(DF)	I283	EST	Spessore	M010
DKS	Vite di fissaggio	M003	<b>F</b>		
DLC2MA	Frese frontali rivestite DLC	I268	FC400890T	Vite di fissaggio	M004
DLC2MB	Frese frontali rivestite DLC	I270	FCTU	FCTU tipo barre alesatura	E027
DNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	A103,B048	FSCLC1008R/L-06A	DIMPLE BAR	E007
DNGG-FJ	Inserto (Classe G di tolleranza)	A098	FSCLC1008R/L-06E	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E007
DNGG-PK	Inserto (Classe G di tolleranza)	A098	FSCLC1008R/L-06E- $\phi$ /O	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E007
DNGG-R/L	Inserto (Classe G di tolleranza)	A102	FSCLP	DIMPLE BAR	E007
DNGM-MJ	Inserto (Classe G di tolleranza)	A100	FSCLP	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E007
DNGN	Inserto (Classe G di tolleranza)	B032	FSCLP	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E007
DNMA	Inserto (Classe M di tolleranza)	A103	FSCLP	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E007
DNMG	Inserto (Classe M di tolleranza)	A101	FSDQC	DIMPLE BAR	E010
DNMG-FH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A098	FSDQC	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E010
DNMG-FS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A098	FSDUC	DIMPLE BAR	E009
DNMG-FY	Inserto (Classe M di tolleranza)	A098	FSDUC	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E009
DNMG-GH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A103	FSL5	FSL5 tipo barre alesatura	F136,G030
DNMG-GJ	Inserto (Classe M di tolleranza)	A103	FSTU	FSTU tipo barre alesatura	E026
DNMG-GK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A102	FSTUP	DIMPLE BAR	E008
DNMG-GM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A101	FSTUP	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E008
DNMG-LK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A099	FSTUP	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E008
DNMG-LM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A099	FSVJB	DIMPLE BAR	E013
DNMG-LP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A098	FSVJC	DIMPLE BAR	E013
DNMG-LS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A099	FSVPB	DIMPLE BAR	E012
DNMG-MA	Inserto (Classe M di tolleranza)	A101	FSVPC1610R/L-08A	DIMPLE BAR	E012
DNMG-MH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A101	FSVUB	DIMPLE BAR	E012
DNMG-MJ	Inserto (Classe M di tolleranza)	A100	FSVUC1612R/L-08A	DIMPLE BAR	E012
DNMG-MK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A100	FSWL	FSWL tipo barre alesatura	E028
DNMG-MM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A100	FSWUB	DIMPLE BAR	E011
DNMG-MP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A100	FSWUB	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E011
DNMG-MS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A101	FSWUB	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E011
DNMG-RK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A102	FSWUP	DIMPLE BAR	E011
DNMG-RM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A102	FSWUP	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E011
DNMG-RP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A102	FSWUP	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E011
DNMG-RS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A102	<b>G</b>		
DNMG-SA	Inserto (Classe M di tolleranza)	A099	GCMT040204-U	Inserto (Per punte tipo TAF)	L139,L145
DNMG-SH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A099	GPMT	Inserto (Per punte tipo TAF)	L139—L145
DNMG-SY	Inserto (Classe M di tolleranza)	A099	GT	Porta utensile piccolo (Scanalatura esterna)	D016
DNMM-HZ	Inserto (Classe M di tolleranza)	A103	GT	Inserti per scanalatura esterna	D017
DNMX-MW	Inserto (Classe M di tolleranza)	A101	GT	Inserti per scanalatura esterna	D016
DNMX-SW	Inserto (Classe M di tolleranza)	A099	GT	Inserti per scanalatura esterna	D017
DTGNR/L	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C017	GT	Inserto (Base)	D017
DTGNR/L	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C017	GY05016S	Vite di fissaggio	M004
DVJNR/L	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C019	GY06013M	Vite di fissaggio	M004
DVPNR/L	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C021	GY1B	Inserto (Per utensili tipo GY)	F016
DVVNN	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C020	GY1G	Inserto (Per utensili tipo GY)	B045,F016
DWLNR/L	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C022	GY2B	Inserto (Per utensili tipo GY)	F016
DWLNR/L	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C022	GY2G	Inserto (Per utensili tipo GY)	F015
<b>E</b>			GY2M	Inserto (Per utensili tipo GY)	F016
E	Anello di arresto	C019—C021	GY2M	Inserto (Per utensili tipo GY)	F014

# INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
GY2M○○○○○○○○○N-GS	.....Inserito (Per utensili tipo GY)	F014	H63TH-PRDCN-H/L12	.....HSK PRDC tipo di utensile	H012
GY2M○○○○○○○○○N-GU	.....Inserito (Per utensili tipo GY)	F014	H63TH-PRGCR/L-DX12	.....HSK PRGC tipo di utensile	H012
GY2M○○○○○○○○○N-MM	.....Inserito (Per utensili tipo GY)	F016	H63TH-SVPBR/L-DX16	.....HSK SVPB tipo di utensile	H013
GY2M○○○○○○○○○N-MS	.....Inserito (Per utensili tipo GY)	F015	H63TH-SVVBH-H/L16	.....HSK SVVB tipo di utensile	H013
GY2M○○○○○○○○○R/L05-GM	.....Inserito (Per utensili tipo GY)	F014	HBH○○○○○	.....Vite di fissaggio	M002
GYAR/L○○○○○○○-D○○	.....GY barre alesatura	F112	HBHA○○○○○	.....Vite di fissaggio	M002
GYAR/L○○○○○○○-E○○	.....GY barre alesatura	F112	HDS○○○○○	.....Vite di fissaggio	M009
GYAR/L○○○○○○○-F○○	.....GY barre alesatura	F114	HFF06015	.....Vite di fissaggio	M004
GYAR/L○○○○○○○-G○○	.....GY barre alesatura	F114	HFF08043H	.....Vite di fissaggio	M009
GYAR/L○○○○○○○-H○○	.....GY barre alesatura	F116	HGM-PT○○○	.....Spina	E036—E040
GYDR/L○○○○○○○-○○○	.....GY barre alesatura	F112—F116		H007,H010,H012,H013,H016,H019	
GYHR/L○○○○○○○00-M○○R/L	.....GY tipo di utensile	F018—F028,F048—F090	HKY○○D	.....Guida	M002
GYHR/L○○○○○○○50-M○○R/L	.....GY tipo di utensile	F038	HKY○○F	.....Chiave snodata	M002
GYHR/L○○○○○○○90-M○○R/L	.....GY tipo di utensile	F032—F036,F092—F102	HKY○○L	.....Chiave a L	M002
GYM○○R/L○-D○○	.....Lama modulare	F018,F032,F112	HKY○○R	.....Chiave a L	M002
GYM○○R/L○-D○○-○○○	.....Lama modulare	F048—F054,F092	HKY○○T	.....Chiave a T	M002
GYM○○R/L○-E○○	.....Lama modulare	F020,F032,F112	HKY○○W	.....Chiave snodata	M002
GYM○○R/L○-E○○-○○○	.....Lama modulare	F056—F062,F094	HLS○	.....Molla leva	K110
GYM○○R/L○-F○○	.....Lama modulare	F022,F034,F114	HP○○	.....Perno di fissaggio	E036—E039
GYM○○R/L○-F○○-○○○	.....Lama modulare	F064—F070,F096	HS○○	.....Vite di fissaggio	M004
GYM○○R/L○-G○○	.....Lama modulare	F024,F034,F114	HSC○○○○○	.....Vite di fissaggio	M002
GYM○○R/L○-G○○-○○○	.....Lama modulare	F072—F078,F098	HSC○○○○○H	.....Grano di registrazione	M009
GYM○○R/L○-H○○	.....Lama modulare	F026,F036,F116	HSP05008C	.....Vite di bloccaggio	M004
GYM○○R/L○-H○○-○○○	.....Lama modulare	F080—F086,F100	HSS○○○○○	.....Vite di fissaggio	M002
GYM○○R/L○-J○○	.....Lama modulare	F028,F036,F116	HY○	.....Vite di registro	M004
GYM○○R/L○-J○○-○○○	.....Lama modulare	F088,F090,F102	HY-A1	.....Vite di registro	M004
GYM○○R/LC-○○005	.....Lama modulare	F038	HY-V1	.....Vite di registro	M004
GYPR/L○○○○○○○-K○○	.....GY tipo di utensile	F030			
<b>H</b>			<b>I</b>		
H100TH-B○○-○○○	.....Bareni tipo HSK	H022	IMX○○-○○○○○○○L○○○C	.....Frese Con Testina Intercambiabile	I338
H100TH-EN3232R/L-130	.....Utensile HSK per tornitura esterna	H020	IMX○○-WR	.....Chiave (Per frese a finire tipo IMX)	I338
H100TH-EV3232R/L-180	.....Utensile HSK per tornitura esterna	H019	IMX○○HV	.....Frese Con Testina Intercambiabile	I325,I326 I335,I337
H63TH-A○○○DCLNR/L12	.....Bareni tipo HSK	H008	IMX-○○3A	.....Frese Con Testina Intercambiabile	I328,I333
H63TH-B○○-○○	.....Bareni tipo HSK	H021	IMX-○○4HV-○	.....Frese Con Testina Intercambiabile	I327,I330,I336
H63TH-DCLNL-L12-3	.....HSK DCLN tipo di utensile	H008	IMX-C○○HV	.....Frese Con Testina Intercambiabile	I329,I331
H63TH-DCLNR/L-DX12	.....HSK DCLN tipo di utensile	H006	IMX-C4FV	.....Frese Con Testina Intercambiabile	I332
H63TH-DCMNN-H/L12	.....HSK DCMN tipo di utensile	H007	IMX-R4F	.....Frese Con Testina Intercambiabile	I334
H63TH-DDJNL-L15-3	.....HSK DDJN tipo di utensile	H011	<b>J</b>		
H63TH-DDJNR/L-DX15	.....HSK DDJN tipo di utensile	H009	JDMT○○○○○○○ZDSR-○○	.....Inserito (Per taglienti tipo AJAX)	J022,K066,K116
H63TH-DDNNN-H/L15	.....HSK DDNN tipo di utensile	H010	JDMW○○○○○○○ZDSR-FT	.....Inserito (Per taglienti tipo AJAX)	J022,K066,K116
H63TH-EN2525R/L-115	.....Utensile HSK per tornitura esterna	H020	JFS-○	.....Codice del set JUST FIT SLEEVE	L147
H63TH-EV2020R/L-105-3	.....Utensile HSK per tornitura esterna	H021	JFS○○○○-○○	.....JUST FIT SLEEVE (JFS)	L147
H63TH-EV2525R/L-112	.....Utensile HSK per tornitura esterna	H019	JOMT○○○○○○○ZZSR-JM	.....Inserito (Per taglienti tipo AJAX)	J022,K066,K116
H63TH-MGHR/L-DX○○○○	.....HSK MG tipo di utensile	H014	JOMW○○○○○○○ZZSR-FT	.....Inserito (Per taglienti tipo AJAX)	J022,K066,K116
H63TH-MMTENR-H/L16	.....HSK MMT tipo di utensile	H016	JPMT060204-○	.....Inserito (Per frese a finire tipo TAB/CBJP)	J023,K108
H63TH-MMTER-DX16	.....HSK MMT tipo di utensile	H016	JPMX○○○○○○○-○○	.....Inserito (Per taglienti tipo SPX)	J023,K089
H63TH-MTHR/L-DX43	.....HSK MT tipo di utensile	H017	JSS○	.....Vite dello soessore	M004
H63TH-PCLNR/L-DX12	.....HSK PCLN tipo di utensile	H006	<b>K</b>		
H63TH-PCMNN-H/L12	.....HSK PCMN tipo di utensile	H007	KGBN○○-○○	.....Corpo utensile (Per utensili tipo UG)	F126
H63TH-PDJNR/L-DX15	.....HSK PDJN tipo di utensile	H009			
H63TH-PDNNN-H/L15	.....HSK PDNN tipo di utensile	H010			

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
<b>KGC1</b> .....	Staffa di fissaggio .....	M015	<b>MHT1</b> .....	Vite di fissaggio .....	M005
<b>KGTON</b> .....	Inserito (Per utensili tipo UG) .....	F127	<b>MK1K</b> .....	Lubrificante anti grippaggio .....	M017
<b>KGTOR/L</b> .....	Inserito (Per utensili tipo UG) .....	F127	<b>MK1KS</b> .....	Lubrificante anti grippaggio .....	M017
<b>KNUX</b> .....	Inserito (Class U tolerance).....	A124	<b>MLCP42</b> .....	Spessore .....	M011
<b>KS</b> .....	Vite assiale .....	M004	<b>MLDP42</b> .....	Spessore .....	M011
<b>KS</b> .....	Grano di registrazione .....	M004	<b>MLG</b> .....	Inserito (Per barre alesatura tipo FSL5) ...	F137,G031
<b>KS</b> .....	Vite di registrazione .....	M004	<b>MLSP42</b> .....	Spessore .....	M011
<b>KSMGR</b> .....	KSMG tipo fresa .....	K110	<b>MLT</b> .....	Inserito (Per barre alesatura tipo FSL5) ...	F137,G031
<b>L</b>			<b>MLTP32</b> .....	Spessore .....	M011
<b>LK1</b> .....	Staffa di fissaggio .....	M015	<b>MMS</b> .....	MMS tipo punta .....	L058—L069
<b>LLCL</b> .....	Leva di fissaggio .....	M013	<b>MMS</b> .....	MMS tipo punta .....	L058—L069
<b>LLCL</b> .....	Leva di fissaggio .....	M013	<b>MMS</b> .....	MMS tipo punta .....	L058—L069
<b>LLCS</b> .....	Vite di fissaggio .....	M005	<b>MMT</b> .....	Inserito (Per utensili tipo MMTE)....	G014—G020
<b>LLCS</b> .....	Vite di fissaggio .....	M005	<b>MMT</b> .....	Inserito (Per barre alesatura tipo MMTI)...	G015—G021
<b>LLP</b> .....	Spina dello spessore .....	M013	<b>MMTER</b> .....	MMTE tipo di utensile .....	G012
<b>LLR</b> .....	Vite radiale .....	M004	<b>MMTIR</b> .....	MMTI barre alesatura .....	G013
<b>LLSCN</b> .....	Spessore .....	M010	<b>MNS</b> .....	MNS tipo punta .....	L072—L089
<b>LLSCP</b> .....	Spessore .....	M010	<b>MNS</b> .....	MNS tipo punta .....	L072—L089
<b>LLSDN</b> .....	Spessore .....	M010	<b>MNS</b> .....	MNS tipo punta DIN6537 (Tipo a stelo con intaglio) ...	L072—L092
<b>LLSDP42</b> .....	Spessore .....	M010	<b>MNS</b> .....	MNS tipo punta DIN6537 (Tipo a stelo cilindrico)...	L072—L092
<b>LLSRN</b> .....	Spessore .....	M010	<b>MP2MB</b> .....	Frese frontali MS Plus .....	I136
<b>LLSSN</b> .....	Spessore .....	M010	<b>MP2SB</b> .....	Frese frontali MS Plus .....	I135
<b>LLSSP42</b> .....	Spessore .....	M010	<b>MP2SSB</b> .....	Frese frontali MS Plus .....	I134
<b>LLSTE32</b> .....	Spessore .....	M011	<b>MP2XLB</b> .....	Frese frontali MS Plus .....	I138—I142
<b>LLSTN</b> .....	Spessore .....	M011	<b>MP6</b> .....	Spina dello spessore .....	M013
<b>LLSTP</b> .....	Spessore .....	M011	<b>MPMT</b> .....	Inserito (Per frese a finire tipo CBMP/ECMP/TAB)...	J023,K108
<b>LLSWN</b> .....	Spessore .....	M011	<b>MPMW</b> .....	Inserito (Per frese a finire tipo TSMP)....	J023,K107
<b>LLSWP</b> .....	Spessore .....	M011	<b>MPMX120412</b> .....	Inserito (Per frese a finire tipo SPX)....	J023,K089
<b>LS</b> .....	Vite di fissaggio .....	M005	<b>MPS</b> .....	MPS tipo punta .....	L035—L047
<b>LS</b> .....	Vite di fissaggio .....	M005	<b>MPS</b> .....	MPS tipo punta DIN6537 (Tipo a stelo con intaglio)...	L035—L049
<b>LS</b> .....	Vite di fissaggio .....	M005	<b>MPS</b> .....	MPS tipo punta DIN6537 (Tipo a stelo cilindrico)...	L035—L049
<b>LS</b> .....	Vite di fissaggio .....	M005	<b>MPS1</b> .....	MPS1 tipo punta DIN6537 (Tipo a stelo con intaglio)...	L028—L033
<b>LS10TS</b> .....	Vite di fissaggio .....	M005	<b>MPS1</b> .....	MPS1 tipo punta DIN6537 (Tipo a stelo cilindrico) ...	L028—L033
<b>LS24H</b> .....	Vite di fissaggio .....	M005	<b>MS2ES</b> .....	Frese frontali MSTAR .....	I068
<b>M</b>			<b>MS2JS</b> .....	Frese frontali MSTAR .....	I040
<b>MAE</b> .....	MAE tipo punta (Lubrificazione esterna) ...	L096—L100	<b>MS2LS</b> .....	Frese frontali MSTAR .....	I042
<b>MAS</b> .....	MAS tipo punta (Lubrificazione interna) ...	L096—L100	<b>MS2MB</b> .....	Frese frontali MSTAR .....	I075
<b>MBA</b> .....	Vite di fissaggio .....	M009	<b>MS2MB-E</b> .....	Frese frontali MSTAR .....	I127
<b>MCLNR</b> .....	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile .....	C009	<b>MS2MC-E</b> .....	Frese frontali MSTAR .....	I116
<b>MCS</b> .....	MCS tipo punta .....	L185	<b>MS2MRB</b> .....	Frese frontali MSTAR .....	I087,I088
<b>MES</b> .....	Primavera .....	C016—C018,C023,E040,F128	<b>MS2MS</b> .....	Frese frontali MSTAR .....	I037,I038
		H014,H017	<b>MS2MT</b> .....	Frese frontali MSTAR .....	I098—I101
<b>MGD</b> .....	Guida .....	L056	<b>MS2MTB</b> .....	Frese frontali MSTAR .....	I114,I115
<b>MGHR/L</b> .....	MG tipo di utensile .....	F128	<b>MS2SB</b> .....	Frese frontali MSTAR .....	I073,I074
<b>MGS</b> .....	MGS tipo punta .....	L055	<b>MS2SB-E</b> .....	Frese frontali MSTAR .....	I126
<b>MGS6</b> .....	Vite di fissaggio .....	M005			
<b>MGTR/L</b> .....	Inserito (Per utensili tipo MG) ...	B046,F129,H015,K111			
<b>MHK5NR/L</b> .....	Staffa di fissaggio .....	M015			
<b>MHS</b> .....	MHS tipo punta .....	L102—L109			
<b>MHS</b> .....	Spessore .....	M011			

# INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
MS2SS	Frese frontali MSTAR	I036	NP-CCGW	Inserto (Classe G di tolleranza)	B035
MS2XB	Frese frontali MSTAR	I083-I085	NP-CCMH	Inserto (Classe M di tolleranza)	B051
MS2XL	Frese frontali MSTAR	I044-I046	NP-CCMW	Inserto (Classe M di tolleranza)	B051
MS2XL6	Frese frontali MSTAR	I048,I049	NP-CNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	B022,B023
MS2XLB	Frese frontali MSTAR	I077-I081	NP-CNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	B022
MS2XLRB	Frese frontali MSTAR	I090	NP-CNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	B023
MS3ES	Frese frontali MSTAR	I069	NP-CNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	B022
MS3MC-E	Frese frontali MSTAR	I118	NP-CNMM	Inserto (Classe M di tolleranza)	B048
MS4EC	Frese frontali MSTAR	I071	NP-CPGB	Inserto (Classe G di tolleranza)	B036
MS4JC	Frese frontali MSTAR	I062	NP-CPMH	Inserto (Classe M di tolleranza)	B051
MS4JC-E	Frese frontali MSTAR	I122	NP-DCGW	Inserto (Classe G di tolleranza)	B037
MS4LT	Frese frontali MSTAR	I103-I108	NP-DCGW	Inserto (Classe G di tolleranza)	B038
MS4LTB	Frese frontali MSTAR	I110-I112	NP-DCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	B052
MS4MC	Frese frontali MSTAR	I060	NP-DNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	B024,B025
MS4MC-E	Frese frontali MSTAR	I120	NP-DNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	B024
MS4MRB	Frese frontali MSTAR	I092,I093	NP-DNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	B025
MS4MRB-E	Frese frontali MSTAR	I129	NP-DNMM	Inserto (Classe M di tolleranza)	B048
MS4SC	Frese frontali MSTAR	I059	NP-SNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	B027
MS4XL	Frese frontali MSTAR	I064-I066	NP-SNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	B027
MS6MH-E/MS8MH-E	Frese frontali MSTAR	I124	NP-SNMM	Inserto (Classe M di tolleranza)	B049
MSBNR	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C012	NP-TCGW	Inserto (Classe G di tolleranza)	B039
MSCN63	Spessore	M011	NP-TCGW	Inserto (Classe G di tolleranza)	B039
MSE	MSE tipo punta	L008,L009	NP-TNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	B028
MSJHD	Frese frontali MSTAR	I055	NP-TNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	B028
MSL	MSL tipo punta	L050-L052	NP-TNMM	Inserto (Classe M di tolleranza)	B049
MSMHD	Frese frontali MSTAR	I052,I053	NP-TPGB	Inserto (Classe G di tolleranza)	B040
MSMHDRB	Frese frontali MSTAR	I095,I096	NP-TPGX	Inserto (Classe G di tolleranza)	B040
MSMHZD	Frese frontali MSTAR	I057	NP-TPMH	Inserto (Classe M di tolleranza)	B054
MSP0300SB	MSP tipo punta	L011	NP-TPMX	Inserto (Classe M di tolleranza)	B054
MSSHD	Frese frontali MSTAR	I051	NP-VBGT	Inserto (Classe G di tolleranza)	B055
MSSHV/MSMHV	Frese frontali MSTAR	I131,I132	NP-VBGW	Inserto (Classe G di tolleranza)	B041
MSSN63	Spessore	M011	NP-VCGT	Inserto (Classe G di tolleranza)	B055
MSSNR	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C014	NP-VCGW	Inserto (Classe G di tolleranza)	B042
MT1R/L	MT1 tipo di utensile	G022	NP-VNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	B030
MTENN	WP tipo di utensile	C017	NP-VNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	B030
MTHR/L	MT tipo di utensile	G022	NP-VNMM	Inserto (Classe M di tolleranza)	B050
MTJNR/L	WP tipo di utensile	C016	NP-WCML	Inserto (Classe M di tolleranza)	B042
MTK	Staffa di fissaggio	M015	NP-WFC42ZFER2	Inserto (Per taglienti tipo BF407)	J043
MTQNR/L	WP tipo di utensile	C018	NP-WNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	B031
MTTR/L	Inserto (Per utensili tipo MT, testina tipo di per barenò)	G023,H018	NP-WNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	B031
MVX	MVX tipo punta	L135-L137	NP-WNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	B031
MWE	MWE tipo punta	L022-L025	NS	Vite di fissaggio	M006
MWLNLR/L	WP tipo di utensile	C023	NS	Vite di fissaggio	M006
MWS	MWS tipo punta	L012-L015	<b>O</b>		
MWS	MWS tipo punta	L014-L015	OCTACUT	OCTACUT tipo fresa a spianare	K072
<b>N</b>			OCTACUT	OCTACUT tipo fresa	K073
NNMU200	Inserto (Per taglienti tipo AHX)	J024,K017,K019	OCTACUT0322SARB	OCTACUT tipo fresa	K073
NNMU200712ZER-MM	Inserto (Per taglienti tipo AHX640S)	J024,K019	OEMX	Inserto (Per taglienti tipo OCTACUT)	J024,K073
NP-CCGW	Inserto (Classe G di tolleranza)	B035	OEMX	Inserto (Per taglienti tipo OCTACUT)	J024,K073
NP-CCGW	Inserto (Classe G di tolleranza)	B034			



Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
<b>P</b>					
P000AM	Perno	E036-E039	RNGN000000	Inserto (Classe G di tolleranza)	B032
P000US	Spilla di bloccaggio	M014	RNMG000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A104
P000W	Spilla di bloccaggio	M014	RN-S0	Vite di fissaggio	M006
P000WS	Spilla di bloccaggio	M014	RN-S00	Vite di fissaggio	M006
P00S	Spilla di bloccaggio	M014	RPMM120400G	Inserto (Classe M di tolleranza)	J026
PCBNR/L00000012	LL tipo di utensile	C009	RPMT0000M0E-JS	Inserto (Per taglienti tipo BRP)	J026,K077
PCLNR/L0000000	LL tipo di utensile	C008	RPMW0000M00	Inserto (Per taglienti tipo BRP)	J027,K077
PDHNR/L00000015	LL tipo di utensile	C011	RRD000N-000000R	RRD tipo fresa a spianare	K080
PDJNR/L00000015	LL tipo di utensile	C010	RRD000P-000000R	RRD tipo fresa a spianare	K080
PMC000R000AM0000	PMC tipo fresa	K116	RRD000R000M00	RRD tipo fresa	K079
PMF00000A00R	PMF tipo fresa	K112	RRD000R000S000	RRD tipo fresa	K078
PMFA13R	Cartuccia (Per frese a finire tipo PMF)	K112	RS0000T	Vite di fissaggio	M006
PMR0000000R	PMR tipo fresa	K114	RTG00A	Inserto (Per utensili tipo TL)	A161,B043,C036
PMR000000A20R	PMR tipo fresa	K114	<b>S</b>		
PRDCN00000000	LL tipo di utensile	C026	S0	Vite di fissaggio	M006
PRGCR/L00000000	LL tipo di utensile	C026	S000SCLCR/L00	S tipo barre alesatura (Stelo in acciaio)	E031
PS00	Spessore	M010	S000SCZCR/L00	S tipo barre alesatura (Stelo in acciaio)	E035
PSBNR/L00000000	LL tipo di utensile	C012	S000SDQCR/L00	S tipo barre alesatura (Stelo in acciaio)	E032
PSDNN00000000	LL tipo di utensile	C013	S000SDUCR/L00	S tipo barre alesatura (Stelo in acciaio)	E030
PSKNR/L00000000	LL tipo di utensile	C015	S000SSKCR/L00	S tipo barre alesatura (Stelo in acciaio)	E034
PSSNR/L00000000	LL tipo di utensile	C014	S000STFCR/L00	S tipo barre alesatura (Stelo in acciaio)	E029
PSTNR/L00000000	LL tipo di utensile	C013	S000STFER/L00	AL tipo barre alesatura (Stelo in acciaio)	E041
PT00	Spessore	M010	S000SVQCR/L00	S tipo barre alesatura (Stelo in acciaio)	E033
PT00TOR	Spessore	M011	S000SVUCR/L00	S tipo barre alesatura (Stelo in acciaio)	E034
PTFNR/L00000000	LL tipo di utensile	C018	SBAHR0000	Bareni	D030
PTGNR/L00000000	LL tipo di utensile	C016	SBAT000000L	Inserto (Per utensili tipo SBAHR)	D030
PV000	Spessore	M012	SBAT000000L-B	Inserto (Per utensili tipo SBAHR)	D030
PVJNR/L00000016	MP tipo di utensile	C019	SBH0000R	Utensile tipo squadrato (Per barre alesatura tipo MICRO-DEX/MICRO-MINI)...	E025,F134,G029
PVPNR/L00000016	MP tipo di utensile	C021	SC00M00S000S/L	Albero rettilineo	K118
PVVNN00000016	MP tipo di utensile	C020	SC00M00S000S/LW	Albero rettilineo (Stelo in metallo duro)	K118
PWLNR/L00000006	LL tipo di utensile	C022	SC00M00S00-HSK63A	Albero HSK63	K119
<b>Q</b>			SCACR/L00000000-SM	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna frontale)	D008
QOGT0000R-G1	Inserto (Per taglienti tipo AQX)	J025,K057	SCLCR/L00000000	SP tipo di utensile	C024
QOMT0000R-M2	Inserto (Per taglienti tipo AQX)	J025,K057	SCLCR/L00000000-SM	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna frontale)	D008
<b>R</b>			SCMT000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A142
RBH0000N	Stelo rotondo tipo di utensile (Per barre alesatura tipo MICRO-DEX/MICRO-MINI)...	E019,E024,F133,G028	SCMT000000-FM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A141
RCGT0000M0-AZ	Inserto (Classe G di tolleranza)	A140	SCMT000000-FP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A141
RCMT0000M0	Inserto (Classe M di tolleranza)	A140	SCMT000000-FV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A141
RCMX0000M0	Inserto (Classe M di tolleranza)	A140	SCMT000000-LM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A141
RCMX0000M0-RR	Inserto (Classe M di tolleranza)	A140	SCMT000000-LP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A141
RDHX0000M00	Inserto (Classe H di tolleranza)	J025	SCMT000000-MK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A142
RDMX0000M00	Inserto (Classe M di tolleranza)	J025	SCMT000000-MM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A141
RDZX0000M00	Inserto (Classe M di tolleranza)	J026	SCMT000000-MP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A141
REMX0000EN-JS	Inserto (Per taglienti tipo OCTACUT)	J026,K073	SCMW000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A142
REMX0000SN	Inserto (Per taglienti tipo OCTACUT)	J026,K073	SD00	Grano di registrazione	M006
RGEN2004M00N	Inserto (Per taglienti tipo SG20)	J026,K021	SDEN1203AEN	Inserto (Per taglienti tipo angolo dello smusso tagliente 45°)	J027
			SDJCR/L00000000	SP tipo di utensile	C025
			SDJCR/L00000000-SM	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna frontale)	D009

# INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
SDJER/L00000015	AL tipo di utensile	C033	SNMG000000-MK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A106
SDNCN00000000	SP tipo di utensile	C025	SNMG000000-MM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A106
SDNCR/L00000000-SM	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna frontale)	D009	SNMG000000-MP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A106
SDNEN00000015	AL tipo di utensile	C033	SNMG000000-MS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A106
SECN000000AF0N1	Inserto (Per taglienti tipo SE445*545/LSE445)	J027	SNMG000000-R/L-1G	Inserto (Classe M di tolleranza)	A106
SECN000000EF0R/L1	Inserto (Per taglienti tipo SE415*515/QSE415)	J028,J042	SNMG000000-RK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A108
SECN1203AFFR1	Inserto (Per taglienti tipo SE445)	J042	SNMG000000-RM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A108
SEEN000000AF0N0	Inserto (Per taglienti tipo SE445*545)	J027	SNMG000000-RP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A107
SEEN000000EF0R/L0	Inserto (Per taglienti tipo SE415*515/QSE415)	J028	SNMG000000-RS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A108
SEER000000AFEN-JS	Inserto (Per taglienti tipo SE445*545/LSE445)	J027,J028	SNMG000000-SA	Inserto (Classe M di tolleranza)	A105
SEER1203EFER-JS	Inserto (Per taglienti tipo SE*QSE415)	J028	SNMG000000-SH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A105
SEET13T3AGEN-JL	Inserto (Per taglienti tipo ASX445)	J029,K012	SNMG000000-SY	Inserto (Classe M di tolleranza)	A106
SEEW1204AFTN	Inserto (Per taglienti tipo angolo dello smusso tagliente 45°)	J028	SNMM000000-HV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A109
SEGT13T3AGFN-JP	Inserto (Per taglienti tipo ASX445)	J028,K012	SNMM000000-HX	Inserto (Classe M di tolleranza)	A109
SEM1204AZTN	Inserto (Per taglienti tipo angolo dello smusso tagliente 45°)	J028	SNMM000000-HXD	Inserto (Classe M di tolleranza)	A109
SEMT13T3AGSN-FT	Inserto (Per taglienti tipo ASX445)	J029,K012	SNMM000000-HZ	Inserto (Classe M di tolleranza)	A108
SEMT13T3AGSN-JH	Inserto (Per taglienti tipo ASX445)	J029,K012	SNMN000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A125,J030
SEMT13T3AGSN-JM	Inserto (Per taglienti tipo ASX445)	J029,K012	SOET12T308PEER-JL	Inserto (Per taglienti tipo ASX400)	J030,K028
SETK00	Staffa di fissaggio	M015	SOGT12T308PEFR-JP	Inserto (Per taglienti tipo ASX400)	J030,K028
SETS00	Vite di fissaggio	M006	SOMT12T300PEER/L-00	Inserto (Per taglienti tipo ASX400)	J030,K028
SFAN000000ZFFR/L2	Inserto (Per taglienti tipo BF407)	J029	SOMX000000-UM	Inserto (Per punte tipo MVX)	L135—L137
SFCN000000ZFFR/L2	Inserto (Per taglienti tipo BF*QBF407)	J029,J042	SONX1206PER	Inserto (Per taglienti tipo VOX400)	J030,K023
SG20-000000R	SG20 tipo fresa a spianare	K021	SPEN000000EDR/L	Inserto (Per taglienti tipo angolo dello smusso tagliente 15°)	J031
SH000-FSDUCL00	SH tipo di utensile	D026	SPEN000000EEER/L1	Inserto (Per taglienti tipo FBP415/QBP415)	J031
SL3200-90	Boccole per alesatura	H022	SPEN000000A	Inserto (Per taglienti tipo FP490*590*690)	J031
SLCS0000	Vite di fissaggio	M006	SPER1203EEER-JS	Inserto (Per taglienti tipo FBP415/QBP415)	J031
SMGHR00000016	SMG tipo di utensile	F130,G024	SPGN00000000	Inserto (Classe G di tolleranza)	A162,B043
SMGTR000000000	Inserto (Per utensili tipo SMG)	F130,G025	SPGX00000000	Inserto (Classe G di tolleranza)	A143,B053
SMTTR000000000	Inserto (Per utensili tipo SMT)	F130,G025	SPKN1203EDR	Inserto (Per taglienti tipo angolo dello smusso tagliente 15°)	J031
SNGA00000000	Inserto (Classe G di tolleranza)	A109,B027	SPMB1204APT	Inserto (Per frese a finire tipo BSP)	J032
SNGG000000R/L	Inserto (Classe G di tolleranza)	A107	SPMN00000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A162,J031
SNGN00000000	Inserto (Classe G di tolleranza)	A125,B033	SPMN0000000T	Inserto (Classe M di tolleranza)	A162,J031
SNMA00000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A109	SPMR00000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A162
SNMF43B2G	Inserto (Per taglienti tipo BN425/DN)	J029	SPMR00000000-80	Inserto (Classe M di tolleranza)	A162
SNMG00000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A107	SPMT00000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A143
SNMG00000000-FH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A105	SPMT120408-A	Inserto (Per frese a finire tipo TBE1)	J032
SNMG00000000-FS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A105	SPMW00000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A143,J032,K106
SNMG00000000-GH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A108	SPMX120408-00	Inserto (Per frese a finire tipo SPX)	J032,K089
SNMG00000000-GK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A108	SPNN1203EDR	Inserto (Per taglienti tipo angolo dello smusso tagliente 15°)	J032
SNMG00000000-GM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A107	SPNN1203EEER/L1	Inserto (Per taglienti tipo FBP*QBP415)	J031
SNMG00000000-LK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A105	SPS0	Vite del supporto	M006
SNMG00000000-LM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A105	SPSG20R	Localizzatore (Per taglienti tipo SG20)	K021
SNMG00000000-LP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A105	SPSVN32	Spessore	M012
SNMG00000000-MA	Inserto (Classe M di tolleranza)	A107	SPX4-0000A24A058RA	SPX tipo fresa	K088
SNMG00000000-MH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A107	SPX4R000000BT50N0	SPX tipo fresa	K087
			SPX4R000000SK50N0	SPX tipo fresa	K087
			SPX4R050000MT5N0	SPX tipo fresa	K087
			SPX4R050000WN0	SPX tipo fresa	K087

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
SRBT	Inserto (Per tipo SRB)	J033,K094	TAWKH	Inserto (Per punte tipo TAW)	L124—L128 L131,L132
SRDCN	SP tipo di utensile	C027	TAWN	Inserto (Per punte tipo TAW)	L124—L130
SRFH	SRF tipo fresa	K093,K097	TBGN	Inserto (Classe G di tolleranza)	B044
SRFH	SRF tipo fresa	K092,K093,K096,K097	TCGT	Inserto (Classe G di tolleranza)	A144
SRFT	Inserto (Per frese a finire tipo SRF)	J033,K094	TCGT	Inserto (Classe G di tolleranza)	A144
SRG	Inserto (Per frese a finire tipo SRM2)	J033,K105	TCGW	Inserto (Classe G di tolleranza)	B053
SRG	Inserto (Per frese a finire tipo SRM2)	J033,K105	TCGW	Inserto (Classe G di tolleranza)	B039
SRGCR/L	SP tipo di utensile	C027	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A145
SRK1R	Staffa di fissaggio	M015	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A144
SRM	Inserto (Per frese a finire tipo SRM2)	J034,K105	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A144
SRM	Inserto (Per frese a finire tipo SRM2)	J034,K105	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A144
SRM2	SRM2 tipo fresa	K101	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A145
SRM2	SRM2 tipo fresa	K104	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A144
SRM2	SRM2 tipo fresa	K101	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A145
SRM2	SRM2 tipo fresa	K104	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A145
SRM2	SRM2 tipo fresa	K100,K101	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A145
SRM2	SRM2 tipo fresa	K104	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A145
SRM2	SRM2 tipo fresa	K104	TCMW	Inserto (Classe M di tolleranza)	A145,B053
SRM2	SRM2 tipo fresa	K104	TECN	Inserto (Per taglienti tipo NSE300•400)	J035 J042
SRS5	Vite di fissaggio	M006	TECN1603PE	Inserto (Per taglienti tipo NSE300/SE300)	J035
SSSCR/L	SP tipo di utensile	C028	TEEN	Inserto (Per taglienti tipo NSE300•400)	J035
STASX	Spessore	M012	TEER	Inserto (Per taglienti tipo NSE300•400)	J035
STAW	STAW tipo punta	L115—L117	TEGX	Inserto (Per utensili tipo AL)	B053
STAW	STAW tipo punta	L115—L117	TEGX	Inserto (Per utensili tipo AL)	A146,B053
STAWK	Inserto (Per punte tipo STAW)	L120,L121	TEKN	Inserto (Per taglienti tipo NSE400)	J035
STAWN	Inserto (Per punte tipo STAW)	L119	TEKN	Inserto (Per taglienti tipo NSE400)	J035
STAWN	Inserto (Per punte tipo STAW)	L118,L119	TIP15T	Chiave	K011
STBS500N	Spessore	M012	TKY	Guida	M002
STFER/L	AL tipo di utensile	C034	TKY	Chiave snodata	M002
STGCR/L	SP tipo di utensile	C029	TKY	Chiave lungo	M002
STGER/L	AL tipo di utensile	C034	TKY	Chiave a L	M002
STPMR	Spessore (Per frese a finire tipo PMR)	K114	TKY	Chiave a T	M002
STS1	Vite dello soessore	M006	TKY	Chiave snodata	M002
SUFT	Inserto (Per frese a finire tipo SUF)	J034,K098	TLHR	TL tipo di utensile	C036
SVJBR/L	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna frontale)	D010	TNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)	A115,B029,B049
SVJCR/L	SP tipo di utensile	C030	TNGG	Inserto (Classe G di tolleranza)	A110
SVJDR/L	AL tipo di utensile	C035	TNGG	Inserto (Classe G di tolleranza)	A114
SVLPR/L	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna frontale)	D010	TNGG	Inserto (Classe G di tolleranza)	A110
SVPCR/L	SP tipo di utensile	C031	TNGG	Inserto (Classe G di tolleranza)	A110
SVPPR/L	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna frontale)	D011	TNGG	Inserto (Classe G di tolleranza)	A112
SVVBR/L	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna frontale)	D011	TNGN	Inserto (Classe G di tolleranza)	A126,B033
SVVCN	SP tipo di utensile	C030	TNMA	Inserto (Classe M di tolleranza)	A115
SXZCR/L	Porta utensile PROFILATORE	C032	TNMG	Inserto (Classe M di tolleranza)	A113
<b>T</b>			TNMG	Inserto (Classe M di tolleranza)	A110
TAFL/M/S	TAF tipo punta	L139—L143	TNMG	Inserto (Classe M di tolleranza)	A110
TAFL/M/S	TAF tipo punta	L144	TNMG	Inserto (Classe M di tolleranza)	A110
TAW	TAW tipo punta (Uso Generico)	L124—L128	TNMG	Inserto (Classe M di tolleranza)	A115
			TNMG	Inserto (Classe M di tolleranza)	A115
			TNMG	Inserto (Classe M di tolleranza)	A112
			TNMG	Inserto (Classe M di tolleranza)	A111
			TNMG	Inserto (Classe M di tolleranza)	A111

# INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
TNMG○○○○○○-LP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A110	TSR○○○○○S	Vite di fissaggio	M007
TNMG○○○○○○-LS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A111	TSS○○○○○	Vite radiale	M008
TNMG○○○○○○-MA	Inserto (Classe M di tolleranza)	A113	TTAHR/L○○○○	Porta utensile piccolo (Filettatura esterna)	D024
TNMG○○○○○○-MH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A113	TTAT○○○○○○○○-B	Inserti per filettatura esterna	D024
TNMG○○○○○○-MJ	Inserto (Classe M di tolleranza)	A112	<b>U</b>		
TNMG○○○○○○-MK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A112	UCR	Staffa di fissaggio	M015
TNMG○○○○○○-MM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A112	UGHN○○○	UG tipo di utensile	F126
TNMG○○○○○○-MP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A112	UGHR/L○○○○○○	UG tipo di utensile	F127
TNMG○○○○○○-MS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A112	UGS○	Chiave (Per utensili tipo UG)	F126,F127
TNMG○○○○○○R/L-1G	Inserto (Classe M di tolleranza)	A111	<b>V</b>		
TNMG○○○○○○R/L-2G	Inserto (Classe M di tolleranza)	A114	VA2MS	Frese frontali VIOLET	I307
TNMG○○○○○○R/L-ES	Inserto (Classe M di tolleranza)	A113	VA2SS	Frese frontali VIOLET	I306
TNMG○○○○○○-RK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A115	VA4MC	Frese frontali VIOLET	I309
TNMG○○○○○○-RM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A114	VAJR	Frese frontali VIOLET	I317
TNMG○○○○○○-RP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A114	VALR	Frese frontali VIOLET	I319
TNMG○○○○○○-RS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A115	VAMFPR	Frese frontali VIOLET	I313
TNMG○○○○○○-SA	Inserto (Classe M di tolleranza)	A111	VAMH	Frese frontali VIOLET	I321
TNMG○○○○○○-SH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A111	VAMR	Frese frontali VIOLET	I315
TNMG○○○○○○-SY	Inserto (Classe M di tolleranza)	A111	VAPDM	Punte VIOLET	L163—L165
TNMM○○○○○○-HZ	Inserto (Classe M di tolleranza)	A115	VAPDMSUS	Punte VIOLET	L173—L178
TNMN○○○○○○	Inserto (Classe M di tolleranza)	A126	VAPDS	Punte VIOLET	L158—L161
TNMX○○○○○○-MW	Inserto (Classe M di tolleranza)	A113	VAPDSCB	Punte VIOLET	L182,L183
TNMX○○○○○○-SW	Inserto (Classe M di tolleranza)	A111	VAPDSSUS	Punte VIOLET	L167—L172
TPEN○○○○P○○	Inserto (Per taglienti tipo angolo dello smusso tagliente 0°)	J036	VASFPR	Frese frontali VIOLET	I311
TPEW1303ZP○R2	Inserto (Per frese a finire tipo PMF)	J036	VBET○○○○○○R/L-SN	Inserto (Classe E di tolleranza)	A151
		J042,K112	VBET○○○○○○R/L-SR	Inserto (Classe E di tolleranza)	A151
TPGH○○○○○○R/L-FS	Inserto (Classe G di tolleranza)	A147	VBET○○○○○○R/LW-SN	Inserto (Classe E di tolleranza)	A152
TPGN○○○○○○	Inserto (Classe G di tolleranza)	A164,B044,B058	VBGT○○○○○○R/L-F	Inserto (Classe G di tolleranza)	A150
TPGR○○○○○○R/L	Inserto (Classe G di tolleranza)	A163	VBMT○○○○○○	Inserto (Classe M di tolleranza)	A151
TPGX○○○○○○	Inserto (Classe G di tolleranza)	A149,B054	VBMT○○○○○○-FM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A150
TPGX○○○○○○R/L	Inserto (Classe G di tolleranza)	A147,A148	VBMT○○○○○○-FP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A150
TPMH○○○○○○-FV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A147	VBMT○○○○○○-FV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A150
TPMH○○○○○○-MV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A148	VBMT○○○○○○-LM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A150
TPMH○○○○○○-SV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A148	VBMT○○○○○○-LP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A150
TPMN○○○○○○	Inserto (Classe M di tolleranza)	A163,J036	VBMT○○○○○○-MM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A151
TPMN○○○○○○T	Inserto (Classe M di tolleranza)	A163,J036	VBMT○○○○○○-MP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A151
TPMR○○○○○○	Inserto (Classe M di tolleranza)	A163	VBMT○○○○○○-MV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A151
TPMR○○○○○○-80	Inserto (Classe M di tolleranza)	A163	VBMT○○○○○○-SV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A151
TPMX○○○○○○	Inserto (Classe M di tolleranza)	A148	VC2PSB	Frese frontali MIRACLE	I241
TPMX○○○○○○L	Inserto (Classe M di tolleranza)	A148	VC2PSBP	Frese frontali MIRACLE	I242
TPNN2204PDR	Inserto (Per taglienti tipo angolo dello smusso tagliente 0°)	J036	VC4SRB	Frese frontali MIRACLE	I250
TPNX1605N	Inserto (Per frese a finire tipo VIPER)	J036	VCGT○○○○○○-AZ	Inserto (Classe G di tolleranza)	A153
TPS○	Vite di fissaggio	M007	VCGT○○○○○○R/L-F	Inserto (Classe G di tolleranza)	A153
TPS○○	Vite di fissaggio	M007	VCHSM	VCHSM tipo punta	L113
TPS○○○	Vite di fissaggio	M007	VCMT○○○○○○	Inserto (Classe M di tolleranza)	A154
TS○	Vite di fissaggio	M007	VCMT○○○○○○-FM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A153
TS○○	Vite di fissaggio	M007	VCMT○○○○○○-FP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A153
TS○○○	Vite di fissaggio	M007	VCMT○○○○○○-FV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A153
TS○○○○	Vite di fissaggio	M007	VCMT○○○○○○-LM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A153
TSMPR○○○S○○	TSMPT tipo fresa	K107	VCMT○○○○○○-LP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A153

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
VCMT000000-MK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A154	VNMG000000-FS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A116
VCMT000000-MM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A154	VNMG000000-GK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A118
VCMT000000-MP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A154	VNMG000000-GM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A117
VCMT000000-MV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A154	VNMG000000-LK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A116
VCMT000000-SV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A154	VNMG000000-LM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A116
VCMW000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A154	VNMG000000-LP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A116
VCPSRB	Frese frontali MIRACLE	I244-I246,I248	VNMG000000-LS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A117
VDGX000000R/L	Inserto (Classe G di tolleranza)	A155	VNMG000000-MA	Inserto (Classe M di tolleranza)	A118
VDGX000000R/L-F	Inserto (Classe G di tolleranza)	B055	VNMG000000-MH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A118
VF2MV	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I149	VNMG000000-MJ	Inserto (Classe M di tolleranza)	A117
VF2SB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I170,I171	VNMG000000-MK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A117
VF2SDB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I172	VNMG000000-MM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A117
VF2SDBL	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I173	VNMG000000-MP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A117
VF2SSB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I169	VNMG000000-MS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A117
VF2WB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I168	VNMG000000-SH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A117
VF2XL	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I146,I147	VOX400-000000R	VOX400 tipo fresa a spianare	K022
VF2XLB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I176-I180	VPET000000-SRF	Inserto (Classe E di tolleranza)	A156
VF2XLBS	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I175	VPGT000000-SMG	Inserto (Classe G di tolleranza)	A156
VF3XB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I182-I184	VQ4SVB	Frese frontali VQ	I232
VF4MB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I187	VQJHV	Frese frontali VQ	I224
VF4MV	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I151	VQMHV	Frese frontali VQ	I220
VF4SVB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I189	VQMHVRB	Frese frontali VQ	I234,I235
VF6MHV	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I157	VQMHVRBF	Frese frontali VQ	I239
VF6MHVCH	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I158	VQMHZV	Frese frontali VQ	I211,I212
VF6MHVRB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I204	VQMHZVOH	Frese frontali VQ	I217
VF6MHVRBCH	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I206	VQSVR	Frese frontali VQ	I229
VF6SVRCH	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I166	VQXL	Frese frontali VQ	I226
VF8MHVCH	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I159	VSD	Punte VIOLET, Stelo rettilineo	L180,L181
VF8MHVRBCH	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I207	<b>W</b>		
VFHVRB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I191,I192 I197,I198	WBG000000R/L-F	Inserto (Classe G di tolleranza)	A157
VFJHV	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I155	WBMT000000R/L-MV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A157
VFMD	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I161	WCGT000000R/L	Inserto (Classe G di tolleranza)	A158
VFMDRB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I209	WCMT000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A158
VFMFPR	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I167	WCMW000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	B056
VFMHV	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I152	WCS000000H	Vite dello soessore	M008
VFMHVCH	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I154	WEC00AF0R/L5C	Inserto raschiante (Per taglienti tipo SE445*545/LSE445) ...	J040
VFMHVRB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I201	WEC00EF0R/L5C	Inserto raschiante (Per taglienti tipo SE415*515) ...	J040
VFMHVRBCH	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I203	WEEW13T3AG0R3C	Inserto raschiante (Per taglienti tipo ASX445) ...	J043,K012
VFSD	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I160	WEEW13T3AG0R8C	Inserto raschiante (Per taglienti tipo ASX445) ...	J040,K012
VFSDRB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I208	WFC42ZFER/L2	Inserto raschiante (Per taglienti tipo BF407/QBF407) ...	J043
VFSFPR	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I163	WNEU200ZEN7C-00	Inserto raschiante (Per taglienti tipo AHX) ...	J040,K017,K019
VFSFPRCH	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I165	WNMA000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A123
VFX5-000000A000R	VFX5 tipo fresa	K082	WNMG000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A122
VFX6-000000A000R	VFX6 tipo fresa	K085	WNMG000000-FH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A119
VNGA000000	Inserto (Classe G di tolleranza)	A118,B050	WNMG000000-FS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A119
VNGG000000-FJ	Inserto (Classe G di tolleranza)	A116			
VNGG000000R/L	Inserto (Classe G di tolleranza)	A118			
VNGG000000R/L-F	Inserto (Classe G di tolleranza)	A116			
VNGM000000-MJ	Inserto (Classe G di tolleranza)	A117			
VNMG000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A118			
VNMG000000-FH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A116			

# INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-FY	Inserto (Classe M di tolleranza)	A119	<b>Z</b>		
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-GH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A123	<b>ZCMX</b> ○○○○○○○ER-○	Inserto (Per frese a finire tipo DCCC)	J039
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-GJ	Inserto (Classe M di tolleranza)	A123			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-GK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A123			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-GM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A121			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-LK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A119			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-LM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A119			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-LP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A119			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-LS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A120			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-MA	Inserto (Classe M di tolleranza)	A121			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-MH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A122			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-MJ	Inserto (Classe M di tolleranza)	A120			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-MK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A121			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-MM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A121			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-MP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A121			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-MS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A121			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-MW	Inserto (Classe M di tolleranza)	A122			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-RK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A122			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-RM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A122			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-RP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A122			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-RS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A122			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-SA	Inserto (Classe M di tolleranza)	A120			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-SH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A120			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-SW	Inserto (Classe M di tolleranza)	A120			
<b>WNMG</b> ○○○○○○○-SY	Inserto (Classe M di tolleranza)	A120			
<b>WOEW12T308PE</b> ○R8C	Inserto raschiante (Per taglienti tipo ASX400)	J041, K028			
<b>WOEX1206PER</b> 5C	Inserto (Per taglienti tipo VOX400)	J041, K023			
<b>WPC42EE</b> ○R/L10C	Inserto raschiante (Per taglienti tipo FBP415/QBP415)	J041			
<b>WPGT</b> ○○○○○○○	Inserto (Classe G di tolleranza)	B056			
<b>WPGT</b> ○○○○○○○R/L-FS	Inserto (Classe G di tolleranza)	A159			
<b>WPMT</b> ○○○○○○○-MV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A159			
<b>WPSTN</b> ○○	Spessore	M012			
<b>WPSWC</b> 43	Spessore	M012			
<b>WPSWN</b> 43	Spessore	M012			
<b>WPT</b> 4405	Piastrina (Per punte tipo TAW)	L124—L128			
<b>WS</b> ○○○○○○○T	Vite di fissaggio	M008			
<b>WS</b> 1	Vite del cuneo	M008			
<b>X</b>					
<b>XCMT</b> ○○○○○○○-SVX	Inserto (Classe M di tolleranza)	A160			
<b>XDGT1550PDER</b> -G○○	Inserto (Per taglienti tipo BXD4000)	J037			
<b>XDGT1550PDFR</b> -G○○	Inserto (Per taglienti tipo BXD4000•7000)	J037			
<b>XDGT1550PDFR</b> -GL○○	Inserto (Per taglienti tipo BXD4000•7000)	J037			
<b>XDGX</b> ○○○○○○○PDER-GM	Inserto (Per taglienti tipo AXD4000)	J037, K046			
<b>XDGX</b> ○○○○○○○PDFR-GL	Inserto (Per taglienti tipo AXD4000•7000)	J037			
		J038, K046, K051			
<b>XDGX</b> ○○○○○○○PDFR-GM	Inserto (Per taglienti tipo AXD4000)	J038, K046			
<b>XNMU</b> ○○○○○○○R-○S	Inserto (Per taglienti tipo VFX5•VFX6)	J038			
		K083, K086			