

# INHALTSVERZEICHNIS

## INHALTSVERZEICHNIS FÜR WERKZEUGBEZEICHNUNG

A.....	2
B.....	2
C.....	3
D.....	4
E.....	5
F.....	5
G.....	5
H.....	6
I.....	6
J.....	7
K.....	7
L.....	7
M.....	7
N.....	8
O.....	9
P.....	9
Q.....	9
R.....	9
S.....	9
T.....	11
U.....	12
V.....	12
W.....	13
X.....	14
Z.....	14

# INHALTSVERZEICHNIS FÜR WERKZEUGBEZEICHNUNG

Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite	Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite
<b>A</b>					
A000-DCLNR/L12	DIMPLE BAR-BOHRSTANGE	E014	APX4000-000A00RA	APX4000 Schafffräser	K038
A000-DUNR/L15	DIMPLE BAR-BOHRSTANGE	E014	APX4000R000M00A00	APX4000 Schafffräser	K038
A000-DSKNR/L12	DIMPLE BAR-BOHRSTANGE	E015	APX4000R000SA000A	APX4000 Schafffräser	K037
A000-DTFNR/L16	DIMPLE BAR-BOHRSTANGE	E015	APX4000R000WA000A	APX4000 Schafffräser	K036
A000-DVUNR/L16	DIMPLE BAR-BOHRSTANGE	E016	APX4K-000A00A000RA	APX4000 Schafffräser	K042
A000-DWLNRL/L00	DIMPLE BAR-BOHRSTANGE	E016	APX4KR000000000000A	APX4000 Schafffräser	K042
A000-PCLNR/L00	P Bohrstange	E037	AQXR00000A/N00S/L	AQX Schafffräser	K054,K055
A000-PDQNR/L00	P Bohrstange	E038	AQXR000M00A00	AQX Schafffräser	K056
A000-PDUNR/L00	P Bohrstange	E037	ASS0	Feder (Für AJX/BRE/CV Fräser)	C032
A000-PDZNR/L00	P Bohrstange	E039			K062—K065,K116
A000-PSKNR/L00	P Bohrstange	E036	ASX400-000000R	ASX400 Planfräser	K026
A000-PTFNR/L00	P Bohrstange	E036	ASX400R000M16	ASX400 Schafffräser	K027
A000-PWLNRL/L00	P Bohrstange	E038	ASX400R000S32	ASX400 Schafffräser	K027
A40T-DVUNR/L16	DIMPLE BAR-BOHRSTANGE	E016	ASX445-000000R/L	ASX445 Planfräser	K010
A50UMWLN08	M Bohrstange	E040	ASX445R000S32	ASX445 Schafffräser	K011
AEMW000000ER	WSP (Für BAE Schafffräser)	J021	AXD4000-000000R0	AXD4000 Planfräser	K044
AHX640S-000000R	AHX Planfräser	K018	AXD4000R000SA000A/B	AXD4000 Schafffräser	K045
AHX640W-000000R/L	AHX Planfräser	K016	AXD7000-000000R0	AXD7000 Planfräser	K050
AJS0000T00	Spannschraube	M003	AXD7000R00000A-H63A	AXD7000 Schafffräser	K051
AJX00-00000000	AJX Planfräser	K067	AXD7000R000SA00S0	AXD7000 Schafffräser	K050
AJX00-000000R	AJX Planfräser	K062	<b>B</b>		
AJX00R0000000	AJX Planfräser	K062,K067	BCP000	Befestigungsfeder	M013
AJX00R000AM00	AJX Planfräser	K063	BF-CCGT000000002	WSP (G Toleranz)	B035
AJX00R000SA00S/L/ES/EL	AJX Schafffräser	K064,K065	BF-CNGG000000004	WSP (G Toleranz)	B022
AM2MB	ALIMASTER VHM-FRÄSER	I294	BF-CNGM000000002	WSP (G Toleranz)	B023
AM2MR	ALIMASTER VHM-FRÄSER	I289	BF-DCGT000000002	WSP (G Toleranz)	B037
AM2SC	ALIMASTER VHM-FRÄSER	I290	BF-DNGG000000004	WSP (G Toleranz)	B024
AM2SCRB	ALIMASTER VHM-FRÄSER	I295,I296	BF-DNGM000000002	WSP (G Toleranz)	B025
AM3MF	ALIMASTER VHM-FRÄSER	I292	BM-CNGM000000TA2	WSP (G Toleranz)	B023
AM3SS	ALIMASTER VHM-FRÄSER	I291	BM-DNGM000000TA2	WSP (G Toleranz)	B026
AM3SSRB	ALIMASTER VHM-FRÄSER	I298,I299	BM-TNGM000000003	WSP (G Toleranz)	B028
AM4MF	ALIMASTER VHM-FRÄSER	I293	BOES101	Schrauben	M009
AMMR	ALIMASTER VHM-FRÄSER	I302	BPT322	Unterlegplatte	M010
AMS0	Spannpratze	M014	BRA0000S00	BRA Bohrer	L154,L155
AMSR	ALIMASTER VHM-FRÄSER	I300	BRM0000S00	BRM Bohrer	L152
AMSRRB	ALIMASTER VHM-FRÄSER	I304	BRP00R000ELS00	BRP Schafffräser	K076
AOGT000000PEFR-GM	WSP (Für APX3000 Fräser)	J020,K033	BRP00R000LS00	BRP Schafffräser	K076
AOMT000000PEER-M/H	WSP (Für APX3000 Fräser)	J020,K033,K039	BRP00R000S00	BRP Schafffräser	K076
APGT0000PDFR-G2	WSP (Für BAP300•400 Fräser)	J021	BRPON-000000R	BRP Planfräser	K075
APMT0000PDER-H0	WSP (Für BAP300•400/SRM2 Fräser)	J021,K105	BRPONR000M00	BRP Schafffräser	K075
APMT0000PDER-M0	WSP (Für BAP300•400/SRM2 Fräser)	J021,K105	BRPOP-000000R	BRP Planfräser	K075
APX3000-000A00RA	APX3000 Schafffräser	K032	BRS000	Spannschraube	M003
APX3000R000000A	APX3000 Schafffräser	K032	BRS0000S00	BRS Bohrer	L150
APX3000R000M00A	APX3000 Schafffräser	K032	BTahr/L0000-50	Small Tools Halter	
APX3000R000SA000A	APX3000 Schafffräser	K031		(Aussen Längsdrehen, Rückwärtsdrehen)...	D012
APX3000R000WA000A	APX3000 Schafffräser	K030	BTAT000000R/L-B	WSP für Small Tools Halter	D012
			BTAT605000RX	WSP für Small Tools Halter	D012
			BTBT000000R/L-B	WSP für Small Tools Halter	D013
			BTBT606000R/L	WSP für Small Tools Halter	D013

Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite	Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite
<b>BTVHR</b> ○○○○○-75○	Small Tools Halter (Aussen Längsdrehen, Rückwärtsdrehen) ... D014		<b>CCMT</b> ○○○○○○○-FP	WSP (M Toleranz)	A127
<b>BTVT</b> ○○○○○○○R-B	WSP für Small Tools Halter ... D014		<b>CCMT</b> ○○○○○○○-FV	WSP (M Toleranz)	A127
<b>C</b>			<b>CCMT</b> ○○○○○○○-LM	WSP (M Toleranz)	A128
<b>C</b> ○○○SCLCR○	S Bohrstange (Hartmetallschaft) ... E017,E031		<b>CCMT</b> ○○○○○○○-LP	WSP (M Toleranz)	A128
<b>C</b> ○○○SDQCR○	S Bohrstange (Hartmetallschaft) ... E032		<b>CCMT</b> ○○○○○○○-MK	WSP (M Toleranz)	A129
<b>C</b> ○○○SDUCR○	S Bohrstange (Hartmetallschaft) ... E030		<b>CCMT</b> ○○○○○○○-MM	WSP (M Toleranz)	A129
<b>C</b> ○○○STFCR○	S Bohrstange (Hartmetallschaft) ... E029		<b>CCMT</b> ○○○○○○○-MP	WSP (M Toleranz)	A129
<b>C</b> ○○○SVQCR○	S Bohrstange (Hartmetallschaft) ... E033		<b>CCMT</b> ○○○○○○○-MW	WSP (M Toleranz)	A130
<b>C</b> ○○○SWUBR○	MICRO-DEX Bohrstange (Hartmetallschaft) ... E017		<b>CCMT</b> ○○○○○○○-SW	WSP (M Toleranz)	A128
<b>C</b> ○○FR-BLS	MICRO-MINI Bohrstange (Vollhartmetall) ... E023,F135		<b>CCMW</b> ○○○○○○○	WSP (M Toleranz)	A131,B051
<b>C</b> ○○HR-BLS	MICRO-MINI Bohrstange (Vollhartmetall) ... E023,F135		<b>CCMX</b> ○○○○○○○EN-○	WSP (Für DCCC Schafffräser)	J022
<b>C07KSTUCR06</b>	MICRO-DEX Bohrstange (Hartmetallschaft) ... E018		<b>CCP</b> ○○	Befestigungsfeder	M013
<b>CA</b> ○○○	Spannpratze	M014	<b>CCTC1</b>	Spannpratze	M014
<b>CAS</b> ○○T	Schrauben	M003	<b>CESPR</b> ○○○S○○	CESP Schafffräser	K106
<b>CB</b> ○○RS	MICRO-MINI TWIN	E020	<b>CFSPR</b> ○○○S○○	CFSP Schafffräser	K106
<b>CB</b> ○○RS-○○	MICRO-MINI TWIN	E020	<b>CG</b> ○○RS-○○○	MICRO-MINI TWIN	F131
<b>CB</b> ○○RS-○○B	MICRO-MINI TWIN	E020	<b>CGSPR</b> ○○○S○○	CGSP Schafffräser	K106
<b>CB</b> ○○RS-B	MICRO-MINI TWIN	E020	<b>CK</b> ○○○	Spannpratze	M014
<b>CBJPR</b> ○○○S○○	CBJP Schafffräser	K108	<b>CKW6</b>	Spannpratze	M015
<b>CBMPR</b> ○○○S○○	CBMP Schafffräser	K108	<b>CNGA</b> ○○○○○○○	WSP (G Toleranz)	B023
<b>CBN2XLB</b>	CBN VHM-FRÄSER, Kugelkopffräser, 2 Schneiden, mit Hinterschliff ... I285		<b>CNGG</b> ○○○○○○○-FJ	WSP (G Toleranz)	A092
<b>CBN2XLRB</b>	CBN VHM-FRÄSER, Kugelkopffräser, 2 Schneiden, mit Hinterschliff ... I287		<b>CNGG</b> ○○○○○○○-MJ	WSP (G Toleranz)	A093
<b>CBS</b> ○	Spanbrecher	M016	<b>CNGG</b> ○○○○○○○-PK	WSP (G Toleranz)	A092
<b>CBS</b> ○D	Spanbrecher	M016	<b>CNGN</b> ○○○○○○○	WSP (G Toleranz)	B032
<b>CBT</b> ○	Spanbrecher	M016	<b>CNMA</b> ○○○○○○○	WSP (M Toleranz)	A097,B048
<b>CBT</b> ○○	Spanbrecher	M016	<b>CNMG</b> ○○○○○○○	WSP (M Toleranz)	A095
<b>CBT</b> ○○○○	Spanbrecher	M016	<b>CNMG</b> ○○○○○○○-FH	WSP (M Toleranz)	A092
<b>CCET</b> ○○○○○○○R/L-SN	WSP (E Toleranz) ... A130,A131		<b>CNMG</b> ○○○○○○○-FS	WSP (M Toleranz)	A092
<b>CCET</b> ○○○○○○○R/L-SR	WSP (E Toleranz) ... A130		<b>CNMG</b> ○○○○○○○-FY	WSP (M Toleranz)	A092
<b>CCET</b> ○○○○○○○R/LW-SN	WSP (E Toleranz) ... A131		<b>CNMG</b> ○○○○○○○-GH	WSP (M Toleranz)	A096
<b>CCGH</b> ○○○○○○○R/L-F	WSP (G Toleranz) ... A128		<b>CNMG</b> ○○○○○○○-GJ	WSP (M Toleranz)	A097
<b>CCGT</b> ○○○○○○○-AZ	WSP (G Toleranz) ... A127		<b>CNMG</b> ○○○○○○○-GK	WSP (M Toleranz)	A096
<b>CCGT</b> ○○○○○○○-FJ	WSP (G Toleranz) ... A127		<b>CNMG</b> ○○○○○○○-GM	WSP (M Toleranz)	A095
<b>CCGT</b> ○○○○○○○-L-F	WSP (G Toleranz) ... A128		<b>CNMG</b> ○○○○○○○-LK	WSP (M Toleranz)	A093
<b>CCGT</b> ○○○○○○○R/L-SN	WSP (G Toleranz) ... A131		<b>CNMG</b> ○○○○○○○-LM	WSP (M Toleranz)	A092
<b>CCGT</b> ○○○○○○○R/L-SS	WSP (G Toleranz) ... A129		<b>CNMG</b> ○○○○○○○-LP	WSP (M Toleranz)	A092
<b>CCGT</b> ○○○○○○○-SMG	WSP (G Toleranz) ... A131		<b>CNMG</b> ○○○○○○○-LS	WSP (M Toleranz)	A093
<b>CCGW</b> ○○○○○○○	WSP (G Toleranz) ... A132		<b>CNMG</b> ○○○○○○○-MA	WSP (M Toleranz)	A095
<b>CCGW</b> ○○○○○○○-FS	WSP (G Toleranz) ... B035		<b>CNMG</b> ○○○○○○○-MH	WSP (M Toleranz)	A095
<b>CCK</b> ○○	Spannpratze	M014	<b>CNMG</b> ○○○○○○○-MJ	WSP (M Toleranz)	A093
<b>CCMH</b> ○○○○○○○-MV	WSP (M Toleranz) ... A130		<b>CNMG</b> ○○○○○○○-MK	WSP (M Toleranz)	A094
<b>CCMH</b> ○○○○○○○-SV	WSP (M Toleranz) ... A128		<b>CNMG</b> ○○○○○○○-MM	WSP (M Toleranz)	A094
<b>CCMT</b> ○○○○○○○	WSP (M Toleranz) ... A129		<b>CNMG</b> ○○○○○○○-MP	WSP (M Toleranz)	A094
<b>CCMT</b> ○○○○○○○-FM	WSP (M Toleranz) ... A127		<b>CNMG</b> ○○○○○○○-MS	WSP (M Toleranz)	A094
			<b>CNMG</b> ○○○○○○○-MW	WSP (M Toleranz)	A095
			<b>CNMG</b> ○○○○○○○-RK	WSP (M Toleranz)	A096
			<b>CNMG</b> ○○○○○○○-RM	WSP (M Toleranz)	A096
			<b>CNMG</b> ○○○○○○○-RP	WSP (M Toleranz)	A096
			<b>CNMG</b> ○○○○○○○-RS	WSP (M Toleranz)	A096
			<b>CNMG</b> ○○○○○○○-SA	WSP (M Toleranz)	A093

# INHALTSVERZEICHNIS FÜR WERKZEUGBEZEICHNUNG

Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite	Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite
CNMG○○○○○-SH	WSP (M Toleranz)	A093	CTBHR/L○○○○-160	Small Tools Halter (Aussen Rückwärtsdrehen, Abstechen)...D013,D020	
CNMG○○○○○-SW	WSP (M Toleranz)	A093	CTBT○○○○○○○○○-B	WSP (Abstechen)	D020
CNMG○○○○○-SY	WSP (M Toleranz)	A093	CTCHR/L○○○○-200	Small Tools Halter (Aussen Abstechen)	D021
CNMM○○○○○-HV	WSP (M Toleranz)	A097	CTCT○○○○○○○-B	WSP (Abstechen)	D021
CNMM○○○○○-HX	WSP (M Toleranz)	A097	CTDHR/L1616-○○○	Small Tools Halter (Aussen Abstechen)	D022
CNMM○○○○○-HZ	WSP (M Toleranz)	A097	CTDT○○○○○○○-B	WSP (Abstechen)	D022
CPGT○○○○○	WSP (G Toleranz)	A133,B051	CTDT○○○○○○○-B○	WSP (Abstechen)	D022
CPGT○○○○○R/L-F	WSP (G Toleranz)	A133	CTE○○TN/P○○	Unterlegplatte (Für MMTE Halter)	G012
CPMH○○○○○-FV	WSP (M Toleranz)	A133	CTEHR/L1616-○○○	Small Tools Halter (Aussen Abstechen)	D023
CPMH○○○○○-MV	WSP (M Toleranz)	A133	CTET○○○○○○○-B	WSP (Abstechen)	D023
CPMH○○○○○R/L-F	WSP (M Toleranz)	A133	CTET○○○○○○○-B○	WSP (Abstechen)	D023
CPMH○○○○○-SV	WSP (M Toleranz)	A133	CTI○○TN/P○○	Unterlegplatte (Für MMTI Halter)	G013
CPMT○○○○ZPEN-M○	WSP (Für PMR Schaffräser)	J022,K114	CWAHX640WN	Klemmkeil	K016
CPMX○○○○○	WSP (M Toleranz)	A133	CWSG20SN	Klemmkeil-S	K021
CPT○○	Seitl. Anlegeplatte	C017,C018,C023	CWSG20TR	Klemmkeil-T	K021
CR○	Sprengring	G012,G013	<b>D</b>		
CR○○RS-○○	MICRO-MINI TWIN	E021	DC○○○○○T	Spannschraube	M003
CR○○RS-○○B	MICRO-MINI TWIN	E021	DCET○○○○○R/L-SN	WSP (E Toleranz)	A137
CRN2MB	CRN VHM-FRÄSER	I258	DCET○○○○○R/L-SR	WSP (E Toleranz)	A136
CRN2MRB	CRN VHM-FRÄSER	I264	DCET○○○○○R/LW-SN	WSP (E Toleranz)	A137
CRN2MS	CRN VHM-FRÄSER	I252	DCGT○○○○○-AZ	WSP (G Toleranz)	A134
CRN2XL	CRN VHM-FRÄSER	I254,I255	DCGT○○○○○R/L-F	WSP (G Toleranz)	A134
CRN2XLB	CRN VHM-FRÄSER	I260-I262	DCGT○○○○○R/L-SN	WSP (G Toleranz)	A137
CRN2XLRB	CRN VHM-FRÄSER	I266,I267	DCGT○○○○○R/L-SS	WSP (G Toleranz)	A135
CRN4JC	CRN VHM-FRÄSER	I257	DCGT○○○○○-SMG	WSP (G Toleranz)	A137
CS○	Spannschraube	M003	DCGW○○○○○	WSP (G Toleranz)	A138
CS○○	Unterlegplatte	M010	DCGW○○○○○FS	WSP (G Toleranz)	B038
CS○○○○○○○T	Spannschraube	M003	DCK○○○○	Spannpratze	M015
CS○○○○○○○TS	Spannschraube	M003	DCLNR/L○○○○○○○	DOPPELKLEMM Halter	C008
CS○○○○○T	Spannschraube	M003	DCLNR/L○○○○○○○-T	DOPPELKLEMM Halter	C008
CSF401260T	Spannschraube	M003	DCMT○○○○○	WSP (M Toleranz)	A136
CSVHR/L○○○○	Small Tools Halter (Für Längsdrehautomaten)	D027	DCMT○○○○○-FM	WSP (M Toleranz)	A134
CSVTB○○○R/L	WSP für Small Tools Halter	D028	DCMT○○○○○-FP	WSP (M Toleranz)	A134
CSVTB○○○R-B	WSP für Small Tools Halter	D028	DCMT○○○○○-FV	WSP (M Toleranz)	A134
CSVTBXL	WSP für Aussen Rückwärtsdrehen, Kopieren	D028	DCMT○○○○○-LM	WSP (M Toleranz)	A135
CSVTC○○○R/L	WSP für Aussen Abstechen	D028	DCMT○○○○○-LP	WSP (M Toleranz)	A134
CSVTC○○○R-B	WSP für Aussen Abstechen	D028	DCMT○○○○○-MK	WSP (M Toleranz)	A135
CSVTF○○○R/L	WSP für Aussen Längsdrehen	D027	DCMT○○○○○-MM	WSP (M Toleranz)	A135
CSVTF○○○R/L-B	WSP für Aussen Längsdrehen	D027	DCMT○○○○○-MP	WSP (M Toleranz)	A135
CSVTFXL	WSP für Aussen Längsdrehen, Kopieren	D027	DCMT○○○○○-MV	WSP (M Toleranz)	A136
CSVTG○○○○○R/L	WSP für Einstechen	D029	DCMT○○○○○-SV	WSP (M Toleranz)	A135
CSVTT60050RR/L	WSP für Gewindedrehen	D029	DCMW○○○○○	WSP (M Toleranz)	A138,B052
CT○○	Unterlegplatte	M010	DCS○	Feder	C008,C010,C017,C019-C022 E014-E016
CT○○RS-M○○	MICRO-MINI TWIN	G026	DCSVN32	Unterlegplatte	M010
CT32T1	Unterlegplatte	M011	DDJNR/L○○○○○○○	DOPPELKLEMM Halter	C010
CTAHR/L○○○○-120	Small Tools Halter (Aussen Abstechen)	D018	DDJNR/L○○○○○15-T	DOPPELKLEMM Halter	C010
CTAHR1010-120S	Small Tools Halter (Aussen Abstechen)	D018	DEGX○○○○○R/L	WSP (Für AL Halter)	A139
CTAT○○○○○○○○○-B	WSP (Abstechen)	D019			
CTAT○○○○○○○○○-BX	WSP (Abstechen)	D019			
CTAT○○○○○○○○○LL/RR	WSP (Abstechen)	D019			

Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite	Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite
DEGX○○○○○○R/L-F	WSP (Für AL Halter)	A139,B052	DVJNR/L○○○○○16	DOPPELKLEMM Halter	C019
DF2MB	DIAMANT(DF) BESCHICHTETE VHM-FRÄSER	I277	DVPNR/L○○○○○16	DOPPELKLEMM Halter	C021
DF2XLB	DIAMANT(DF) BESCHICHTETE VHM-FRÄSER	I278,I279	DVNN○○○○○16	DOPPELKLEMM Halter	C020
DF3XB	DIAMANT(DF) BESCHICHTETE VHM-FRÄSER	I281	DWLNR/L○○○○○○○	DOPPELKLEMM Halter	C022
DF4JC	DIAMANT(DF) BESCHICHTETE VHM-FRÄSER	I274	DWLNR/L○○○○○06-T	DOPPELKLEMM Halter	C022
DF4XL	DIAMANT(DF) BESCHICHTETE VHM-FRÄSER	I275	<b>E</b>		
DFC4JC	DIAMANT(DFC) BESCHICHTETE VHM-FRÄSER	I272	E○○	Anschlagring	C019—C021
DFCJRT	DIAMANT(DFC) BESCHICHTETE VHM-FRÄSER	I273	EGS○○○○○	Spannschraube	M004
DFPSRB	DIAMANT(DF) BESCHICHTETE VHM-FRÄSER	I283	ESS42	Unterlegplatte	M010
DKS○	Spannschraube	M003	EST○○	Unterlegplatte	M010
DLC2MA	DLC VHM-FRÄSER	I268	<b>F</b>		
DLC2MB	DLC VHM-FRÄSER	I270	FC400890T	Spannschraube	M004
DNGA○○○○○	WSP (G Toleranz)	A103,B048	FCTU○○○R/L	FCTU Bohrstange	E027
DNGG○○○○○-FJ	WSP (G Toleranz)	A098	FSCLC1008R/L-06A	DIMPLE BAR	E007
DNGG○○○○○-PK	WSP (G Toleranz)	A098	FSCLC1008R/L-06E	DIMPLE BAR (Hartmetallschaft)	E007
DNGG○○○○○R/L	WSP (G Toleranz)	A102	FSCLC1008R/L-06E-○/○	DIMPLE BAR (Hartmetallschaft)	E007
DNGM○○○○○-MJ	WSP (G Toleranz)	A100	FSCLP○○○○R/L-○○A	DIMPLE BAR	E007
DNGN○○○○○	WSP (G Toleranz)	B032	FSCLP○○○○R/L-○○E	DIMPLE BAR (Hartmetallschaft)	E007
DNMA○○○○○	WSP (M Toleranz)	A103	FSCLP○○○○R-○○E-○/○	DIMPLE BAR (Hartmetallschaft)	E007
DNMG○○○○○	WSP (M Toleranz)	A101	FSDQC○○○○R/L-○○A	DIMPLE BAR	E010
DNMG○○○○○-FH	WSP (M Toleranz)	A098	FSDQC○○○○R/L-○○E	DIMPLE BAR (Hartmetallschaft)	E010
DNMG○○○○○-FS	WSP (M Toleranz)	A098	FSDUC○○○○R/L-○○A	DIMPLE BAR	E009
DNMG○○○○○-FY	WSP (M Toleranz)	A098	FSDUC○○○○R/L-○○E	DIMPLE BAR (Hartmetallschaft)	E009
DNMG○○○○○-GH	WSP (M Toleranz)	A103	FSL5○○○R	FSL5 Bohrstange	F136,G030
DNMG○○○○○-GJ	WSP (M Toleranz)	A103	FSTU○○○R/L	FSTU Bohrstange	E026
DNMG○○○○○-GK	WSP (M Toleranz)	A102	FSTUP○○○○R/L-○○A	DIMPLE BAR	E008
DNMG○○○○○-GM	WSP (M Toleranz)	A101	FSTUP○○○○R/L-○○E	DIMPLE BAR (Hartmetallschaft)	E008
DNMG○○○○○-LK	WSP (M Toleranz)	A099	FSTUP○○○○R-○○E-○/○	DIMPLE BAR (Hartmetallschaft)	E008
DNMG○○○○○-LM	WSP (M Toleranz)	A099	FSVJB○○○○R/L-11S	DIMPLE BAR	E013
DNMG○○○○○-LP	WSP (M Toleranz)	A098	FSVJC○○○○R/L-08S	DIMPLE BAR	E013
DNMG○○○○○-LS	WSP (M Toleranz)	A099	FSVPB○○○○R/L-○○A	DIMPLE BAR	E012
DNMG○○○○○-MA	WSP (M Toleranz)	A101	FSVPC1610R/L-08A	DIMPLE BAR	E012
DNMG○○○○○-MH	WSP (M Toleranz)	A101	FSVUB○○○○R/L-○○A	DIMPLE BAR	E012
DNMG○○○○○-MJ	WSP (M Toleranz)	A100	FSVUC1612R/L-08A	DIMPLE BAR	E012
DNMG○○○○○-MK	WSP (M Toleranz)	A100	FSWL○○○R/L○	FSWL Bohrstange	E028
DNMG○○○○○-MM	WSP (M Toleranz)	A100	FSWUB○○○○R/L-L3A	DIMPLE BAR	E011
DNMG○○○○○-MP	WSP (M Toleranz)	A100	FSWUB○○○○R/L-L3E	DIMPLE BAR (Hartmetallschaft)	E011
DNMG○○○○○-MS	WSP (M Toleranz)	A101	FSWUB○○○○R-L3E-○/○	DIMPLE BAR (Hartmetallschaft)	E011
DNMG○○○○○-RK	WSP (M Toleranz)	A102	FSWUP○○○○R/L-○○A	DIMPLE BAR	E011
DNMG○○○○○-RM	WSP (M Toleranz)	A102	FSWUP○○○○R/L-○○E	DIMPLE BAR (Hartmetallschaft)	E011
DNMG○○○○○-RP	WSP (M Toleranz)	A102	FSWUP○○○○R-○○E-○/○	DIMPLE BAR (Hartmetallschaft)	E011
DNMG○○○○○-RS	WSP (M Toleranz)	A102	<b>G</b>		
DNMG○○○○○-SA	WSP (M Toleranz)	A099	GCMT040204-U○	WSP (Für TAF Bohrer)	L139,L145
DNMG○○○○○-SH	WSP (M Toleranz)	A099	GPMT○○○○○-U○	WSP (Für TAF Bohrer)	L139—L145
DNMG○○○○○-SY	WSP (M Toleranz)	A099	GT○HR/L○○○○○	Small Tools Halter (Aussen Einstechen)	D016
DNMM○○○○○-HZ	WSP (M Toleranz)	A103	GT○T○○○○○○R/L-E	WSP (Aussen Einstechen)	D017
DNMX○○○○○-MW	WSP (M Toleranz)	A101	GT○T○○○○○○R/L-U	WSP (Aussen Einstechen)	D016
DNMX○○○○○-SW	WSP (M Toleranz)	A099			
DTGNR/L○○○○○16	DOPPELKLEMM Halter	C017			
DTGNR/L○○○○○16-T	DOPPELKLEMM Halter	C017			

# INHALTSVERZEICHNIS FÜR WERKZEUGBEZEICHNUNG

Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite	Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite
GT0T00000000R-VT	WSP (Aussen Einstechen)	D017	H63TH-DDNNN-H/L15	HSK DDNN.. Halter	H010
GT0TR/L	WSP (Rohling)	D017	H63TH-EN2525R/L-115	HSK Halter Drehen Aussen	H020
GY05016S	Spannschraube	M004	H63TH-EV2020R/L-105-3	HSK Halter Drehen Aussen	H021
GY06013M	Spannschraube	M004	H63TH-EV2525R/L-112	HSK Halter Drehen Aussen	H019
GY1B00000000N	WSP (Für GY Halter)	F016	H63TH-MGHR/L-DX0000	HSK MG Halter	H014
GY1G000000000-GFGS	WSP (Für GY Halter)	B045,F016	H63TH-MMTENR-H/L16	HSK MMT Halter	H016
GY2B00000000N	WSP (Für GY Halter)	F016	H63TH-MMTER-DX16	HSK MMT Halter	H016
GY2G00000000N-MF	WSP (Für GY Halter)	F015	H63TH-MTHR/L-DX43	HSK MT Halter	H017
GY2M00000000N-BM	WSP (Für GY Halter)	F016	H63TH-PCLNR/L-DX12	HSK PCLN.. Halter	H006
GY2M00000000N-GM	WSP (Für GY Halter)	F014	H63TH-PCMNN-H/L12	HSK PCMN.. Halter	H007
GY2M00000000N-GS	WSP (Für GY Halter)	F014	H63TH-PDJNR/L-DX15	HSK PDJN.. Halter	H009
GY2M00000000N-GU	WSP (Für GY Halter)	F014	H63TH-PDNNN-H/L15	HSK PDNN.. Halter	H010
GY2M00000000N-MM	WSP (Für GY Halter)	F016	H63TH-PRDCN-H/L12	HSK PRDC.. Halter	H012
GY2M00000000N-MS	WSP (Für GY Halter)	F015	H63TH-PRGCR/L-DX12	HSK PRGC.. Halter	H012
GY2M00000000R/L05-GM	WSP (Für GY Halter)	F014	H63TH-SVPBR/L-DX16	HSK SVPB.. Halter	H013
GYAR/L000000-D00	GY Bohrstange	F112	H63TH-SVVBH-H/L16	HSK SVVB.. Halter	H013
GYAR/L000000-E00	GY Bohrstange	F112	HBH00000	Spannschraube	M002
GYAR/L000000-F00	GY Bohrstange	F114	HBHA00000	Spannschraube	M002
GYAR/L000000-G00	GY Bohrstange	F114	HDS00000	Spannschraube	M009
GYAR/L000000-H00	GY Bohrstange	F116	HFF06015	Spannschraube	M004
GYDR/L000000-0000	GY Bohrstange	F112-F116	HFF08043H	Spannschraube	M009
GYHR/L0000000-M00R/L	GY Halter	F018-F028,F048-F090	HGM-PT0/0	Stopfen	E036-E040
GYHR/L00000050-M00R/L	GY Halter	F038		H007,H010,H012,H013,H016,H019	
GYHR/L00000090-M00R/L	GY Halter	F032-F036,F092-F102	HKY00D	Schlüssel	M002
GYM00R/L0-D00	Modulares schwert	F018,F032,F112	HKY00F	Schlüssel	M002
GYM00R/L0-D00-000	Modulares schwert	F048-F054,F092	HKY00L	L-Schlüssel	M002
GYM00R/L0-E00	Modulares schwert	F020,F032,F112	HKY00R	L-Schlüssel	M002
GYM00R/L0-E00-000	Modulares schwert	F056-F062,F094	HKY00T	T-Schlüssel	M002
GYM00R/L0-F00	Modulares schwert	F022,F034,F114	HKY00W	Schlüssel	M002
GYM00R/L0-F00-000	Modulares schwert	F064-F070,F096	HLS0	Spannfeder	K110
GYM00R/L0-G00	Modulares schwert	F024,F034,F114	HP00	Excenter	E036-E039
GYM00R/L0-G00-000	Modulares schwert	F072-F078,F098	HS00	Spannschraube	M004
GYM00R/L0-H00	Modulares schwert	F026,F036,F116	HSC00000	Spannschraube	M002
GYM00R/L0-H00-000	Modulares schwert	F080-F086,F100	HSC00000H	Schrauben	M009
GYM00R/L0-J00	Modulares schwert	F028,F036,F116	HSP05008C	Verriegelungsschraube	M004
GYM00R/L0-J00-000	Modulares schwert	F088,F090,F102	HSS00000	Spannschraube	M002
GYM00R/LC-0005	Modulares schwert	F038	HY0	Schraube	M004
GYPR/L0000000-K00	GY Halter	F030	HY-A1	Schraube	M004
			HY-V1	Schraube	M004
<b>H</b>			<b>I</b>		
H100TH-B00-000	HSK Halter (Bohrstangen)	H022	IMX00-00000000L000C	Schafffräser Mit Austauschbarem Schneidkopf...	I338
H100TH-EN3232R/L-130	HSK Halter Drehen Aussen	H020	IMX00-WR	Schlüssel (Für IMX Schafffräser)	I338
H100TH-EV3232R/L-180	HSK Halter Drehen Aussen	H019	IMX-00HV	Schafffräser Mit Austauschbarem Schneidkopf...	I325,I326,I335,I337
H63TH-A000DCLNR/L12	HSK Halter (Bohrstangen)	H008	IMX-03A	Schafffräser Mit Austauschbarem Schneidkopf...	I328,I333
H63TH-B00-00	HSK Halter (Bohrstangen)	H021	IMX-04HV-0	Schafffräser Mit Austauschbarem Schneidkopf...	I327,I330,I336
H63TH-DCLNL-L12-3	HSK DCLN.. Halter	H008			
H63TH-DCLNR/L-DX12	HSK DCLN.. Halter	H006			
H63TH-DCMNN-H/L12	HSK DCMN.. Halter	H007			
H63TH-DDJNL-L15-3	HSK DDJN.. Halter	H011			
H63TH-DDJNR/L-DX15	HSK DDJN.. Halter	H009			





# INHALTSVERZEICHNIS FÜR WERKZEUGBEZEICHNUNG

Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite	Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite
MPMW	WSP (Für TSMP Schafffräser)	J023,K107	MSSHD	MSTAR VHM-FRÄSER	I051
MPMX120412	WSP (Für SPX Schafffräser)	J023,K089	MSSHV/MSMHV	MSTAR VHM-FRÄSER	I131,I132
MPS	MPS Bohrer	L035-L047	MSSN63	Unterlegplatte	M011
MPS	MPS DIN6537 (Schaft mit Whistle Notch)	L035-L049	MSSNR	DOPPELKLEMM Halter	C014
MPS	MPS DIN6537 (Zylind. Schaft)	L035-L049	MT1R/L	MT1 Halter	G022
MPS1	MPS1 DIN6537 (Schaft mit Whistle Notch)	L028-L033	MTENN	WP Halter	C017
MPS1	MPS1 DIN6537 (Zylind. Schaft)	L028-L033	MTHR/L	MT Halter	G022
MS2ES	MSTAR VHM-FRÄSER	I068	MTJNR/L	WP Halter	C016
MS2JS	MSTAR VHM-FRÄSER	I040	MTKOR/L	Spannpratze	M015
MS2LS	MSTAR VHM-FRÄSER	I042	MTQNR/L	WP Halter	C018
MS2MB	MSTAR VHM-FRÄSER	I075	MTTR/L	WSP (Für MT Halter/D Bohrkopf)	G023,H018
MS2MB-E	MSTAR VHM-FRÄSER	I127	MVX	MVX Bohrer	L135-L137
MS2MC-E	MSTAR VHM-FRÄSER	I116	MWE	MWE Bohrer	L022-L025
MS2MRB	MSTAR VHM-FRÄSER	I087,I088	MWLNR/L	WP Halter	C023
MS2MS	MSTAR VHM-FRÄSER	I037,I038	MWS	MWS Bohrer	L012-L015
MS2MT	MSTAR VHM-FRÄSER	I098-I101	MWS	MWS Bohrer	L014-L015
MS2MTB	MSTAR VHM-FRÄSER	I114,I115	<b>N</b>		
MS2SB	MSTAR VHM-FRÄSER	I073,I074	NNMU200	WSP (Für AHX Fräser)	J024,K017,K019
MS2SB-E	MSTAR VHM-FRÄSER	I126	NNMU200712ZER-MM	WSP (Für AHX640S Fräser)	J024,K019
MS2SS	MSTAR VHM-FRÄSER	I036	NP-CCGW	WSP (G Toleranz)	B035
MS2XB	MSTAR VHM-FRÄSER	I083-I085	NP-CCGW	WSP (G Toleranz)	B034
MS2XL	MSTAR VHM-FRÄSER	I044-I046	NP-CCGW	WSP (G Toleranz)	B035
MS2XL6	MSTAR VHM-FRÄSER	I048,I049	NP-CCMH	WSP (M Toleranz)	B051
MS2XLB	MSTAR VHM-FRÄSER	I077-I081	NP-CCMW	WSP (M Toleranz)	B051
MS2XLRB	MSTAR VHM-FRÄSER	I090	NP-CNGA	WSP (G Toleranz)	B022,B023
MS3ES	MSTAR VHM-FRÄSER	I069	NP-CNGA	WSP (G Toleranz)	B022
MS3MC-E	MSTAR VHM-FRÄSER	I118	NP-CNGA	WSP (G Toleranz)	B023
MS4EC	MSTAR VHM-FRÄSER	I071	NP-CNGA	WSP (G Toleranz)	B022
MS4JC	MSTAR VHM-FRÄSER	I062	NP-CNMM	WSP (M Toleranz)	B048
MS4JC-E	MSTAR VHM-FRÄSER	I122	NP-CPGB	WSP (G Toleranz)	B036
MS4LT	MSTAR VHM-FRÄSER	I103-I108	NP-CPMH	WSP (M Toleranz)	B051
MS4LTB	MSTAR VHM-FRÄSER	I110-I112	NP-DCGW	WSP (G Toleranz)	B037
MS4MC	MSTAR VHM-FRÄSER	I060	NP-DCGW	WSP (G Toleranz)	B038
MS4MC-E	MSTAR VHM-FRÄSER	I120	NP-DCMT	WSP (M Toleranz)	B052
MS4MRB	MSTAR VHM-FRÄSER	I092,I093	NP-DNGA	WSP (G Toleranz)	B024,B025
MS4MRB-E	MSTAR VHM-FRÄSER	I129	NP-DNGA	WSP (G Toleranz)	B024
MS4SC	MSTAR VHM-FRÄSER	I059	NP-DNGA	GAWS2JR/L	B025
MS4XL	MSTAR VHM-FRÄSER	I064-I066	NP-DNMM	WSP (M Toleranz)	B048
MS6MH-E/MS8MH-E	MSTAR VHM-FRÄSER	I124	NP-SNGA	WSP (G Toleranz)	B027
MSBNR	DOPPELKLEMM Halter	C012	NP-SNGA	WSP (G Toleranz)	B027
MSCN63	Unterlegplatte	M011	NP-SNMM	WSP (M Toleranz)	B049
MSE	MSE Bohrer	L008,L009	NP-TCGW	WSP (G Toleranz)	B039
MSJHD	MSTAR VHM-FRÄSER	I055	NP-TCGW	WSP (G Toleranz)	B039
MSL	MSL Bohrer	L050-L052	NP-TNGA	WSP (G Toleranz)	B028
MSMHD	MSTAR VHM-FRÄSER	I052,I053	NP-TNGA	WSP (G Toleranz)	B028
MSMHDRB	MSTAR VHM-FRÄSER	I095,I096	NP-TNMM	WSP (M Toleranz)	B049
MSMHZD	MSTAR VHM-FRÄSER	I057	NP-TPGB	WSP (G Toleranz)	B040
MSP0300SB	MSP Zentribohrer	L011	NP-TPGX	WSP (G Toleranz)	B040
			NP-TPMH	WSP (M Toleranz)	B054



Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite	Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite
NP-TPMX○○○○○○○R/L-F	WSP (M Toleranz)	B054	PV○○○	Unterlegplatte	M012
NP-VBGT○○○○○○○R-F	WSP (G Toleranz)	B055	PVJNR/L○○○○○16	MP Halter	C019
NP-VBGW○○○○○○○2	WSP (G Toleranz)	B041	PVPNR/L○○○○○16	MP Halter	C021
NP-VCGT○○○○○○○R-F	WSP (G Toleranz)	B055	PVVNN○○○○○16	MP Halter	C020
NP-VCGW○○○○○○○2	WSP (G Toleranz)	B042	PWLNLR/L○○○○○06	LL Halter	C022
NP-VNGA○○○○○○○2	WSP (G Toleranz)	B030	<b>Q</b>		
NP-VNGA○○○○○○○4	WSP (G Toleranz)	B030	QOGT○○○○○R-G1	WSP (Für AQX Fräser)	J025,K057
NP-VNMM○○○○○○○R-F	WSP (M Toleranz)	B050	QOMT○○○○○R-M2	WSP (Für AQX Fräser)	J025,K057
NP-WCMWL○○○○○FA	WSP (M Toleranz)	B042	<b>R</b>		
NP-WFC42ZFER2	WSP (Für BF407 Fräser)	J043	RBH○○○○○N	Halter (Für MICRO-DEX/MICRO-MINI Bohrstangen) ...	E019,E024,F133,G028
NP-WNGA○○○○○○○3	WSP (G Toleranz)	B031	RCGT○○○○○M0-AZ	WSP (G Toleranz)	A140
NP-WNGA○○○○○○○6	WSP (G Toleranz)	B031	RCMT○○○○○M0	WSP (M Toleranz)	A140
NP-WNGA○○○○○○○GOWS3	WSP (G Toleranz)	B031	RCMX○○○○○M0	WSP (M Toleranz)	A140
NS○○○	Spannschraube	M006	RCMX○○○○○M0-RR	WSP (M Toleranz)	A140
NS○○○W	Spannschraube	M006	RDHX○○○○○M0○	WSP (H Toleranz)	J025
<b>O</b>			RDMX○○○○○M0○	WSP (M Toleranz)	J025
OCTACUT○○○○○○○	OCTACUT Planfräser	K072	RDZX○○○○○M0○	WSP (M Toleranz)	J026
OCTACUT○○○S○○○	OCTACUT Schafffräser	K073	REMX○○○○○EN-JS	WSP (Für OCTACUT Fräser)	J026,K073
OCTACUT0322SARB	OCTACUT Schafffräser	K073	REMX○○○○○SN	WSP (Für OCTACUT Fräser)	J026,K073
OEMX○○○○○E○R1	WSP (Für OCTACUT Fräser)	J024,K073	RGEN2004M0○N	WSP (Für SG20 Fräser)	J026,K021
OEMX○○○○○E○R1-JS	WSP (Für OCTACUT Fräser)	J024,K073	RNGN○○○○○○○	WSP (G Toleranz)	B032
<b>P</b>			RNMG○○○○○○○	WSP (M Toleranz)	A104
P○○○AM	Stift	E036—E039	RN-S○	Spannschraube	M006
P○○○US	Fixierstift	M014	RN-S○○	Spannschraube	M006
P○○○W	Fixierstift	M014	RPMM120400G	WSP (M Toleranz)	J026
P○○○WS	Fixierstift	M014	RPMT○○○○○M0E-JS	WSP (Für BRP Fräser)	J026,K077
P○○○S	Fixierstift	M014	RPMW○○○○○M0○	WSP (Für BRP Fräser)	J027,K077
PCBNR/L○○○○○○○12	LL Halter	C009	RRD○○○N-○○○○○○○R	RRD Schafffräser	K080
PCLNR/L○○○○○○○	LL Halter	C008	RRD○○○P-○○○○○○○R	RRD Schafffräser	K080
PDHNR/L○○○○○○○15	LL Halter	C011	RRD○○○R○○○M○○	RRD Schafffräser	K079
PDJNR/L○○○○○○○15	LL Halter	C010	RRD○○○R○○○S○○○	RRD Schafffräser	K078
PMC○○R○○○AM○○○	PMC Schafffräser	K116	RS○○○○○T	Spannschraube	M006
PMF○○○○○A○○○R	PMF Schafffräser	K112	RTG○○○A	WSP (Für TL Halter)	A161,B043,C036
PMFA13R	Kurzklemmhalter (Für PMF Schafffräser)	K112	<b>S</b>		
PMR○○○○○○○R	PMR Schafffräser	K114	S○	Spannschraube	M006
PMR○○○○○○○A2○R	PMR Schafffräser	K114	S○○○SCLCR/L○○	S Bohrstange (Stahlschaft)	E031
PRDCN○○○○○○○	LL Halter	C026	S○○○SCZCR/L○○	S Bohrstange (Stahlschaft)	E035
PRGCR/L○○○○○○○	LL Halter	C026	S○○○SDQCR/L○○	S Bohrstange (Stahlschaft)	E032
PS○○	Unterlegplatte	M010	S○○○SDUCR/L○○	S Bohrstange (Stahlschaft)	E030
PSBNR/L○○○○○○○	LL Halter	C012	S○○○SSKCR/L○○	S Bohrstange (Stahlschaft)	E034
PSDNN○○○○○○○	LL Halter	C013	S○○○STFCR/L○○	S Bohrstange (Stahlschaft)	E029
PSKNR/L○○○○○○○	LL Halter	C015	S○○○STFER/L○○	AL Bohrstange (Stahlschaft)	E041
PSSNR/L○○○○○○○	LL Halter	C014	S○○○SVQCR/L○○	S Bohrstange (Stahlschaft)	E033
PSTNR/L○○○○○○○	LL Halter	C013	S○○○SVUCR/L○○	S Bohrstange (Stahlschaft)	E034
PT○○	Unterlegplatte	M010	SBAHR○○○○○	Halter Bohrstange	D030
PT○○○T○R	Unterlegplatte	M011	SBAT○○○○○○○L	WSP (Für SBAHR Halter)	D030
PTFNR/L○○○○○○○	LL Halter	C018			
PTGNR/L○○○○○○○	LL Halter	C016			

# INHALTSVERZEICHNIS FÜR WERKZEUGBEZEICHNUNG

Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite	Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite
SBAT○○○○○○L-B	WSP (Für SBAHR Halter).....	D030	SLCS○○○	Spannschraube .....	M006
SBH○○○○R	Halter (Für MICRO-DEX/MICRO-MINI Bohrstangen) ...	E025,F134,G029	SMGHR○○○○○16	SMG Halter .....	F130,G024
SC○○M○○S○○S/L	Zyl. Spindel.....	K118	SMGTR○○○○○○○	WSP (Für SMG Halter).....	F130,G025
SC○○M○○S○○S/LW	Zyl. Spindel (Hartmetallschaft) .....	K118	SMTTR○○○○○○○	WSP (Für SMT Halter) .....	F130,G025
SC○○M○○S○○-HSK63A	HSK Spindel .....	K119	SNGA○○○○○	WSP (G Toleranz) .....	A109,B027
SCACR/L○○○○○○○-SM	Small Tools Halter (Aussen Längsdrehen)...	D008	SNGG○○○○○○R/L	WSP (G Toleranz) .....	A107
SCLCR/L○○○○○○○	SP Halter .....	C024	SNGN○○○○○	WSP (G Toleranz) .....	A125,B033
SCLCR/L○○○○○○○-SM	Small Tools Halter (Aussen Längsdrehen)...	D008	SNMA○○○○○	WSP (M Toleranz) .....	A109
SCMT○○○○○	WSP (M Toleranz) .....	A142	SNMF43B2G	WSP (Für BN425/DN Fräser).....	J029
SCMT○○○○○-FM	WSP (M Toleranz) .....	A141	SNMG○○○○○	WSP (M Toleranz) .....	A107
SCMT○○○○○-FP	WSP (M Toleranz) .....	A141	SNMG○○○○○-FH	WSP (M Toleranz) .....	A105
SCMT○○○○○-FV	WSP (M Toleranz) .....	A141	SNMG○○○○○-FS	WSP (M Toleranz) .....	A105
SCMT○○○○○-LM	WSP (M Toleranz) .....	A141	SNMG○○○○○-GH	WSP (M Toleranz) .....	A108
SCMT○○○○○-LP	WSP (M Toleranz) .....	A141	SNMG○○○○○-GK	WSP (M Toleranz) .....	A108
SCMT○○○○○-MK	WSP (M Toleranz) .....	A142	SNMG○○○○○-GM	WSP (M Toleranz) .....	A107
SCMT○○○○○-MM	WSP (M Toleranz) .....	A141	SNMG○○○○○-LK	WSP (M Toleranz) .....	A105
SCMT○○○○○-MP	WSP (M Toleranz) .....	A141	SNMG○○○○○-LM	WSP (M Toleranz) .....	A105
SCMW○○○○○	WSP (M Toleranz) .....	A142	SNMG○○○○○-LP	WSP (M Toleranz) .....	A105
SD○○	Schrauben .....	M006	SNMG○○○○○-MA	WSP (M Toleranz) .....	A107
SDEN1203AEN	WSP (Eckenradius 45°).....	J027	SNMG○○○○○-MH	WSP (M Toleranz) .....	A107
SDJCR/L○○○○○○○	SP Halter .....	C025	SNMG○○○○○-MK	WSP (M Toleranz) .....	A106
SDJCR/L○○○○○○○-SM	Small Tools Halter (Aussen Längsdrehen)...	D009	SNMG○○○○○-MM	WSP (M Toleranz) .....	A106
SDJER/L○○○○○15	AL Halter .....	C033	SNMG○○○○○-MP	WSP (M Toleranz) .....	A106
SDNCN○○○○○	SP Halter .....	C025	SNMG○○○○○-MS	WSP (M Toleranz) .....	A106
SDNCR/L○○○○○○○-SM	Small Tools Halter (Aussen Längsdrehen)...	D009	SNMG○○○○○R/L-1G	WSP (M Toleranz) .....	A106
SDNEN○○○○○15	AL Halter .....	C033	SNMG○○○○○-RK	WSP (M Toleranz) .....	A108
SECN○○○○AFON1	WSP (Für SE445•545/LSE445 Fräser) .....	J027	SNMG○○○○○-RM	WSP (M Toleranz) .....	A108
SECN○○○○EFOR/L1	WSP (Für SE415•515/QSE415 Fräser) .....	J028,J042	SNMG○○○○○-RP	WSP (M Toleranz) .....	A107
SECN1203AFFR1	WSP (Für SE445 Fräser) .....	J042	SNMG○○○○○-RS	WSP (M Toleranz) .....	A108
SEEN○○○○AFON	WSP (Für SE445•545 Fräser).....	J027	SNMG○○○○○-SA	WSP (M Toleranz) .....	A105
SEEN○○○○EFOR/L	WSP (Für SE415•515/QSE415 Fräser) .....	J028	SNMG○○○○○-SH	WSP (M Toleranz) .....	A105
SEER○○○○AFEN-JS	WSP (Für SE445•545/LSE445 Fräser) .....	J027,J028	SNMG○○○○○-SY	WSP (M Toleranz) .....	A106
SEER1203EFER-JS	WSP (Für SE•QSE415 Fräser) .....	J028	SNMM○○○○○-HV	WSP (M Toleranz) .....	A109
SEET13T3AGEN-JL	WSP (Für ASX445 Fräser).....	J029,K012	SNMM○○○○○-HX	WSP (M Toleranz) .....	A109
SEEW1204AFN	WSP (Eckenradius 45°).....	J028	SNMM○○○○○-HXD	WSP (M Toleranz) .....	A109
SEGT13T3AGFN-JP	WSP (Für ASX445 Fräser).....	J028,K012	SNMM○○○○○-HZ	WSP (M Toleranz) .....	A108
SEM1204AZTN	WSP (Eckenradius 45°).....	J028	SNMN○○○○○	WSP (M Toleranz) .....	A125,J030
SEMT13T3AGSN-FT	WSP (Für ASX445 Fräser).....	J029,K012	SOET12T308PEER-JL	WSP (Für ASX400 Fräser).....	J030,K028
SEMT13T3AGSN-JH	WSP (Für ASX445 Fräser).....	J029,K012	SOGT12T308PEFR-JP	WSP (Für ASX400 Fräser).....	J030,K028
SEMT13T3AGSN-JM	WSP (Für ASX445 Fräser).....	J029,K012	SOMT12T3○○PEER/L○○	WSP (Für ASX400 Fräser).....	J030,K028
SETK○○	Spannpratze .....	M015	SOMX○○○○○-UM	WSP (Für MVX Bohrer).....	L135—L137
SETS○○	Spannschraube .....	M006	SONX1206PER	WSP (Für VOX400 Fräser).....	J030,K023
SFAN○○○○ZFFR/L2	WSP (Für BF407 Fräser).....	J029	SPEN○○○○EDR/L	WSP (Eckenradius 15°).....	J031
SFCN○○○○ZFFR/L2	WSP (Für BF•QBF407 Fräser).....	J029,J042	SPEN○○○○EEER/L1	WSP (Für FBP415/QBP415 Fräser).....	J031
SG20○○○○○R	SG20 Planfräser .....	K021	SPEN○○○A	WSP (Für FP490•590•690 Fräser).....	J031
SH○○○-FSDUCL○○	SH Halter .....	D026	SPER1203EEER-JS	WSP (Für FBP415/QBP415 Fräser).....	J031
SL32○○-90	Bohrstangenhülse.....	H022	SPGN○○○○○	WSP (G Toleranz) .....	A162,B043,B057,J031
			SPGX○○○○○	WSP (G Toleranz) .....	A143,B053
			SPKN1203EDR	WSP (Eckenradius 15°).....	J031
			SPMB1204APT	WSP (Für BSP Schafffräser).....	J032

Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite	Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite
SPMN	WSP (M Toleranz)	A162,J031	SUFT	WSP (Für SUF Schafffräser)	J034,K098
SPMN	WSP (M Toleranz)	A162,J031	SVJBR/L	Small Tools Halter (Aussen Längsdrehen)	D010
SPMR	WSP (M Toleranz)	A162	SVJCR/L	SP Halter	C030
SPMR	WSP (M Toleranz)	A162	SVJDR/L	AL Halter	C035
SPMT	WSP (M Toleranz)	A143	SVLPR/L	Small Tools Halter (Aussen Längsdrehen)	D010
SPMT120408-A	WSP (Für TBE1 Schafffräser)	J032	SVPCR/L	SP Halter	C031
SPMW	WSP (M Toleranz)	A143,J032,K106	SVPPR/L	Small Tools Halter (Aussen Längsdrehen)	D011
SPMX120408	WSP (Für SPX Schafffräser)	J032,K089	SVVBR/L	Small Tools Halter (Aussen Längsdrehen)	D011
SPNN1203EDR	WSP (Eckenradius 15°)	J032	SVVCN	SP Halter	C030
SPNN1203EEER/L1	WSP (Für FBP•QBP415 Fräser)	J031	SXZCR/L	PROFILHALTER	C032
SPS	Lokatorschraube	M006	<b>T</b>		
SPSG20R	Lokator (Für SG20 Fräser)	K021	TAFL/M/S	TAF Bohrer	L139—L143
SPSVN32	Unterlegplatte	M012	TAFL/M/S	TAF Bohrer	L144
SPX4	SPX Schafffräser	K088	TAW	TAW Bohrer (Allg. Anwendung)	L124—L128
SPX4R0	SPX Schafffräser	K087	TAWKH	WSP (Für TAW Bohrer)	L124—L128,L131,L132
SPX4R0	SPX Schafffräser	K087	TAWNH	WSP (Für TAW Bohrer)	L124—L130
SPX4R050	SPX Schafffräser	K087	TBGN	WSP (G Toleranz)	B044
SPX4R050	SPX Schafffräser	K087	TCGT	WSP (G Toleranz)	A144
SRBT	WSP (Für SRB typ)	J033,K094	TCGT	WSP (G Toleranz)	A144
SRDCN	SP Halter	C027	TCGW	WSP (G Toleranz)	B053
SRFH	SRF Schafffräser	K093,K097	TCGW	WSP (G Toleranz)	B039
SRFH	SRF Schafffräser	K092,K093,K096,K097	TCMT	WSP (M Toleranz)	A145
SRFT	WSP (Für SRF Schafffräser)	J033,K094	TCMT	WSP (M Toleranz)	A144
SRG	WSP (Für SRM2 Schafffräser)	J033,K105	TCMT	WSP (M Toleranz)	A144
SRG	WSP (Für SRM2 Schafffräser)	J033,K105	TCMT	WSP (M Toleranz)	A144
SRGCR/L	SP Halter	C027	TCMT	WSP (M Toleranz)	A144
SRK1R	Spannpratze	M015	TCMT	WSP (M Toleranz)	A145
SRM	WSP (Für SRM2 Schafffräser)	J034,K105	TCMT	WSP (M Toleranz)	A144
SRM	WSP (Für SRM2 Schafffräser)	J034,K105	TCMT	WSP (M Toleranz)	A145
SRM2	SRM2 Schafffräser	K101	TCMT	WSP (M Toleranz)	A145
SRM2	SRM2 Schafffräser	K104	TCMT	WSP (M Toleranz)	A145
SRM2	SRM2 Schafffräser	K101	TCMW	WSP (M Toleranz)	A145,B053
SRM2	SRM2 Schafffräser	K104	TECN	WSP (Für NSE300•400 Fräser)	J035,J042
SRM2	SRM2 Schafffräser	K100,K101	TECN1603PE	WSP (Für NSE300/SE300 Fräser)	J035
SRM2	SRM2 Schafffräser	K104	TEEN	WSP (Für NSE300•400 Fräser)	J035
SRM2	SRM2 Schafffräser	K104	TEER	WSP (Für NSE300•400 Fräser)	J035
SRS5	Spannschraube	M006	TEGX	WSP (Für AL Halter)	B053
SSSCR/L	SP Halter	C028	TEGX	WSP (Für AL Halter)	A146,B053
STASX	Unterlegplatte	M012	TEKN	WSP (Für NSE400 Fräser)	J035
STAW	STAW Bohrer	L115—L117	TEKN	WSP (Für NSE400 Fräser)	J035
STAW	STAW Bohrer	L115—L117	TIP15T	Schlüssel	K011
STAWK	WSP (Für STAW Bohrer)	L120,L121	TKY	Schlüssel	M002
STAWN	WSP (Für STAW Bohrer)	L119	TKY	Schlüssel	M002
STAWN	WSP (Für STAW Bohrer)	L118,L119	TKY	Schlüssel (lang)	M002
STBS500N	Unterlegplatte	M012	TKY	L-Schlüssel	M002
STFER/L	AL Halter	C034	TKY	T-Schlüssel	M002
STGCR/L	SP Halter	C029	TKY	Schlüssel	M002
STGER/L	AL Halter	C034	TLHR	TL Halter	C036
STPMR	Unterlegplatte (Für PMR Schafffräser)	K114	TNGA	WSP (G Toleranz)	A115,B029,B049
STS1	Schraube	M006	TNGG	WSP (G Toleranz)	A110

# INHALTSVERZEICHNIS FÜR WERKZEUGBEZEICHNUNG

Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite	Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite
TNGG○○○○○○R/L	WSP (G Toleranz)	A114	TPMR○○○○○○	WSP (M Toleranz)	A163
TNGG○○○○○○R/L-F	WSP (G Toleranz)	A110	TPMR○○○○○○-80	WSP (M Toleranz)	A163
TNGG○○○○○○R/L-FS	WSP (G Toleranz)	A110	TPMX○○○○○○	WSP (M Toleranz)	A148
TNGG○○○○○○R/L-K	WSP (G Toleranz)	A112	TPMX○○○○○○L	WSP (M Toleranz)	A148
TNGN○○○○○○	WSP (G Toleranz)	A126,B033	TPNN2204PDR	WSP (Eckenradius 0°)	J036
TNMA○○○○○○	WSP (M Toleranz)	A115	TPNX1605N	WSP (Für VIPER Schafffräser)	J036
TNMG○○○○○○	WSP (M Toleranz)	A113	TPS○	Spannschraube	M007
TNMG○○○○○○-FH	WSP (M Toleranz)	A110	TPS○○	Spannschraube	M007
TNMG○○○○○○-FS	WSP (M Toleranz)	A110	TPS○○○	Spannschraube	M007
TNMG○○○○○○-FY	WSP (M Toleranz)	A110	TS○	Spannschraube	M007
TNMG○○○○○○-GH	WSP (M Toleranz)	A115	TS○○	Spannschraube	M007
TNMG○○○○○○-GK	WSP (M Toleranz)	A115	TS○○○	Spannschraube	M007
TNMG○○○○○○-GM	WSP (M Toleranz)	A112	TS○○○○	Spannschraube	M007
TNMG○○○○○○-LK	WSP (M Toleranz)	A111	TSMPR○○○S○○	TSMF Schafffräser	K107
TNMG○○○○○○-LM	WSP (M Toleranz)	A111	TSR○○○○○S	Spannschraube	M007
TNMG○○○○○○-LP	WSP (M Toleranz)	A110	TSS○○○○○	Radial Schraube	M008
TNMG○○○○○○-LS	WSP (M Toleranz)	A111	TTAHR/L○○○○	Small Tools Halter (Aussengewinde Drehen)	D024
TNMG○○○○○○-MA	WSP (M Toleranz)	A113	TTAT○○○○○○○○○-B	WSP (Aussengewinde Drehen)	D024
TNMG○○○○○○-MH	WSP (M Toleranz)	A113	<b>U</b>		
TNMG○○○○○○-MJ	WSP (M Toleranz)	A112	UCR	Spannpratze	M015
TNMG○○○○○○-MK	WSP (M Toleranz)	A112	UGHN○○○	UG Halter	F126
TNMG○○○○○○-MM	WSP (M Toleranz)	A112	UGHR/L○○○○○○○	UG Halter	F127
TNMG○○○○○○-MP	WSP (M Toleranz)	A112	UGS○	Schlüssel (Für UG Halter)	F126,F127
TNMG○○○○○○-MS	WSP (M Toleranz)	A112	<b>V</b>		
TNMG○○○○○○R/L-1G	WSP (M Toleranz)	A111	VA2MS	VIOLET HSS-FRÄSER	I307
TNMG○○○○○○R/L-2G	WSP (M Toleranz)	A114	VA2SS	VIOLET HSS-FRÄSER	I306
TNMG○○○○○○R/L-ES	WSP (M Toleranz)	A113	VA4MC	VIOLET HSS-FRÄSER	I309
TNMG○○○○○○-RK	WSP (M Toleranz)	A115	VAJR	VIOLET HSS-FRÄSER	I317
TNMG○○○○○○-RM	WSP (M Toleranz)	A114	VALR	VIOLET HSS-FRÄSER	I319
TNMG○○○○○○-RP	WSP (M Toleranz)	A114	VAMFPR	VIOLET HSS-FRÄSER	I313
TNMG○○○○○○-RS	WSP (M Toleranz)	A115	VAMH	VIOLET HSS-FRÄSER	I321
TNMG○○○○○○-SA	WSP (M Toleranz)	A111	VAMR	VIOLET HSS-FRÄSER	I315
TNMG○○○○○○-SH	WSP (M Toleranz)	A111	VAPDM	VIOLET Bohrer	L163—L165
TNMG○○○○○○-SY	WSP (M Toleranz)	A111	VAPDMSUS	VIOLET Bohrer	L173—L178
TNMM○○○○○○-HZ	WSP (M Toleranz)	A115	VAPDS	VIOLET Bohrer	L158—L161
TNMN○○○○○○	WSP (M Toleranz)	A126	VAPDSCB	VIOLET Bohrer	L182,L183
TNMX○○○○○○-MW	WSP (M Toleranz)	A113	VAPDSSUS	VIOLET Bohrer	L167—L172
TNMX○○○○○○-SW	WSP (M Toleranz)	A111	VASFPR	VIOLET HSS-FRÄSER	I311
TPEN○○○○○P○○	WSP (Eckenradius 0°)	J036	VBET○○○○○○R/L-SN	WSP (E Toleranz)	A151
TPEW1303ZP○R2	WSP (Für PMF Schafffräser)	J036,J042,K112	VBET○○○○○○R/L-SR	WSP (E Toleranz)	A151
TPGH○○○○○○R/L-FS	WSP (G Toleranz)	A147	VBET○○○○○○R/LW-SN	WSP (E Toleranz)	A152
TPGN○○○○○○	WSP (G Toleranz)	A164,B044,B058	VBGT○○○○○○R/L-F	WSP (G Toleranz)	A150
TPGR○○○○○○R/L	WSP (G Toleranz)	A163	VBMT○○○○○○	WSP (M Toleranz)	A151
TPGX○○○○○○	WSP (G Toleranz)	A149,B054	VBMT○○○○○○-FM	WSP (M Toleranz)	A150
TPGX○○○○○○R/L	WSP (G Toleranz)	A147,A148	VBMT○○○○○○-FP	WSP (M Toleranz)	A150
TPMH○○○○○○-FV	WSP (M Toleranz)	A147	VBMT○○○○○○-FV	WSP (M Toleranz)	A150
TPMH○○○○○○-MV	WSP (M Toleranz)	A148	VBMT○○○○○○-LM	WSP (M Toleranz)	A150
TPMH○○○○○○-SV	WSP (M Toleranz)	A148	VBMT○○○○○○-LP	WSP (M Toleranz)	A150
TPMN○○○○○○	WSP (M Toleranz)	A163,J036			
TPMN○○○○○○T	WSP (M Toleranz)	A163,J036			

Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite	Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite
VBMT000000-MM	WSP (M Toleranz)	A151	VFMFPR	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I167
VBMT000000-MP	WSP (M Toleranz)	A151	VFMHV	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I152
VBMT000000-MV	WSP (M Toleranz)	A151	VFMHVCH	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I154
VBMT000000-SV	WSP (M Toleranz)	A151	VFMHVRB	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I201
VC2PSB	MIRACLE VHM-FRÄSER	I241	VFMHVRBCH	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I203
VC2PSBP	MIRACLE VHM-FRÄSER	I242	VFSD	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I160
VC4SRB	MIRACLE VHM-FRÄSER	I250	VFSDRB	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I208
VCGT000000-AZ	WSP (G Toleranz)	A153	VFSFPR	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I163
VCGT000000-R/L-F	WSP (G Toleranz)	A153	VFSFPRCH	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I165
VCHSM	VCHSM Bohrer	L113	VFX5-000000A000R	VFX5 Schafffräser	K082
VCMT000000	WSP (M Toleranz)	A154	VFX6-000000A000R	VFX6 Schafffräser	K085
VCMT000000-FM	WSP (M Toleranz)	A153	VNGA000000	WSP (G Toleranz)	A118,B050
VCMT000000-FP	WSP (M Toleranz)	A153	VNGG000000-FJ	WSP (G Toleranz)	A116
VCMT000000-FV	WSP (M Toleranz)	A153	VNGG000000-R/L	WSP (G Toleranz)	A118
VCMT000000-LM	WSP (M Toleranz)	A153	VNGG000000-R/L-F	WSP (G Toleranz)	A116
VCMT000000-LP	WSP (M Toleranz)	A153	VNGM000000-MJ	WSP (G Toleranz)	A117
VCMT000000-MK	WSP (M Toleranz)	A154	VNMG000000	WSP (M Toleranz)	A118
VCMT000000-MM	WSP (M Toleranz)	A154	VNMG000000-FH	WSP (M Toleranz)	A116
VCMT000000-MP	WSP (M Toleranz)	A154	VNMG000000-FS	WSP (M Toleranz)	A116
VCMT000000-MV	WSP (M Toleranz)	A154	VNMG000000-GK	WSP (M Toleranz)	A118
VCMT000000-SV	WSP (M Toleranz)	A154	VNMG000000-GM	WSP (M Toleranz)	A117
VCMW000000	WSP (M Toleranz)	A154	VNMG000000-LK	WSP (M Toleranz)	A116
VCPSRB	MIRACLE VHM-FRÄSER	I244-I246,I248	VNMG000000-LM	WSP (M Toleranz)	A116
VDGX000000-R/L	WSP (G Toleranz)	A155	VNMG000000-LP	WSP (M Toleranz)	A116
VDGX000000-R/L-F	WSP (G Toleranz)	B055	VNMG000000-LS	WSP (M Toleranz)	A117
VF2MV	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I149	VNMG000000-MA	WSP (M Toleranz)	A118
VF2SB	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I170,I171	VNMG000000-MH	WSP (M Toleranz)	A118
VF2SDB	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I172	VNMG000000-MJ	WSP (M Toleranz)	A117
VF2SDBL	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I173	VNMG000000-MK	WSP (M Toleranz)	A117
VF2SSB	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I169	VNMG000000-MM	WSP (M Toleranz)	A117
VF2WB	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I168	VNMG000000-MP	WSP (M Toleranz)	A117
VF2XL	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I146,I147	VNMG000000-MS	WSP (M Toleranz)	A117
VF2XLB	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I176-I180	VNMG000000-SH	WSP (M Toleranz)	A117
VF2XLBS	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I175	VOX400-000000R	VOX400 Planfräser	K022
VF3XB	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I182-I184	VPET000000-SRF	WSP (E Toleranz)	A156
VF4MB	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I187	VPGT000000-SMG	WSP (G Toleranz)	A156
VF4MV	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I151	VQ4SVB	VQ VHM-FRÄSER	I232
VF4SVB	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I189	VQJHV	VQ VHM-FRÄSER	I224
VF6MHV	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I157	VQMHV	VQ VHM-FRÄSER	I220
VF6MHVCH	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I158	VQMHRB	VQ VHM-FRÄSER	I234,I235
VF6MHVRB	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I204	VQMHRBFB	VQ VHM-FRÄSER	I239
VF6MHVRBCH	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I206	VQMHZV	VQ VHM-FRÄSER	I211,I212
VF6SVRCH	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I166	VQMHZVOH	VQ VHM-FRÄSER	I217
VF8MHVCH	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I159	VQSVR	VQ VHM-FRÄSER	I229
VF8MHVRBCH	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I207	VQXL	VQ VHM-FRÄSER	I226
VFHVRB	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER		VSD	VIOLET Bohrer, Zyl. Schaft	L180,L181
	I191,I192,I197,I198		<b>W</b>		
VFJHV	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I155	WBG000000R/L-F	WSP (G Toleranz)	A157
VFMD	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I161	WBMT000000R/L-MV	WSP (M Toleranz)	A157
VFMDRB	IMPACT MIRACLE VHM-FRÄSER	I209			



# INHALTSVERZEICHNIS FÜR WERKZEUGBEZEICHNUNG

Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite	Bestellbezeichnung	PRODUKTNAME	Seite
WCGT○○○○○○R/L	WSP (G Toleranz)	A158	WPT4405	Schlitz-Reiniger (Für TAW Bohrer) ... L124—L128	
WCMT○○○○○○	WSP (M Toleranz)	A158	WS○○○○○○T	Spannschraube	M008
WCMW○○○○○○	WSP (M Toleranz)	B056	WS1	Spannschraube	M008
WCS○○○○○○H	Schraube	M008	<b>X</b>		
WEC○○AFOR/L5C	Breitschlicht-WSP (Für SE445•545/LSE445 Fräser)	J040	XCMT○○○○○○-SVX	WSP (M Toleranz)	A160
WEC○○EFOR/L5C	Breitschlicht-WSP (Für SE415•515 Fräser)	J040	XDGT1550PDER-G○○	WSP (Für BXD4000 Fräser)	J037
WEEW13T3AGOR3C	Breitschlicht-WSP (Für ASX445 Fräser)	J043,K012	XDGT1550PDFR-G○○	WSP (Für BXD4000•7000 Fräser)	J037
WEEW13T3AGOR8C	Breitschlicht-WSP (Für ASX445 Fräser)	J040,K012	XDGT1550PDFR-GL○○	WSP (Für BXD4000•7000 Fräser)	J037
WFC42ZFER/L2	Breitschlicht-WSP (Für BF407/QBF407 Fräser)	J043	XDGX○○○○○○PDER-GM	WSP (Für AXD4000 Fräser)	J037,K046
WNEU200ZEN7C-○○	Breitschlicht-WSP (Für AHX Fräser)	J040	XDGX○○○○○○PDFR-GL	WSP (Für AXD4000•7000 Fräser)	J037,J038
		K017,K019			K046,K051
WNMA○○○○○○	WSP (M Toleranz)	A123	XDGX○○○○○○PDFR-GM	WSP (Für AXD4000 Fräser)	J038,K046
WNUMG○○○○○○	WSP (M Toleranz)	A122	XNMU○○○○○○R-OS	WSP (Für VFX5•VFX6 Fräser) ...	J038,K083,K086
WNUMG○○○○○○-FH	WSP (M Toleranz)	A119	<b>Z</b>		
WNUMG○○○○○○-FS	WSP (M Toleranz)	A119	ZCMX○○○○○○ER-○	WSP (Für DCCC Schafffräser)	J039
WNUMG○○○○○○-FY	WSP (M Toleranz)	A119			
WNUMG○○○○○○-GH	WSP (M Toleranz)	A123			
WNUMG○○○○○○-GJ	WSP (M Toleranz)	A123			
WNUMG○○○○○○-GK	WSP (M Toleranz)	A123			
WNUMG○○○○○○-GM	WSP (M Toleranz)	A121			
WNUMG○○○○○○-LK	WSP (M Toleranz)	A119			
WNUMG○○○○○○-LM	WSP (M Toleranz)	A119			
WNUMG○○○○○○-LP	WSP (M Toleranz)	A119			
WNUMG○○○○○○-LS	WSP (M Toleranz)	A120			
WNUMG○○○○○○-MA	WSP (M Toleranz)	A121			
WNUMG○○○○○○-MH	WSP (M Toleranz)	A122			
WNUMG○○○○○○-MJ	WSP (M Toleranz)	A120			
WNUMG○○○○○○-MK	WSP (M Toleranz)	A121			
WNUMG○○○○○○-MM	WSP (M Toleranz)	A121			
WNUMG○○○○○○-MP	WSP (M Toleranz)	A121			
WNUMG○○○○○○-MS	WSP (M Toleranz)	A121			
WNUMG○○○○○○-MW	WSP (M Toleranz)	A122			
WNUMG○○○○○○-RK	WSP (M Toleranz)	A122			
WNUMG○○○○○○-RM	WSP (M Toleranz)	A122			
WNUMG○○○○○○-RP	WSP (M Toleranz)	A122			
WNUMG○○○○○○-RS	WSP (M Toleranz)	A122			
WNUMG○○○○○○-SA	WSP (M Toleranz)	A120			
WNUMG○○○○○○-SH	WSP (M Toleranz)	A120			
WNUMG○○○○○○-SW	WSP (M Toleranz)	A120			
WNUMG○○○○○○-SY	WSP (M Toleranz)	A120			
WOEW12T308PEOR8C	Breitschlicht-WSP (Für ASX400 Fräser)	J041,K028			
WOEX1206PER5C	WSP (Für VOX400 Fräser)	J041,K023			
WPC42EEOR/L10C	Breitschlicht-WSP (Für FBP415/QBP415 Fräser)	J041			
WPGT○○○○○○	WSP (G Toleranz)	B056			
WPGT○○○○○○R/L-FS	WSP (G Toleranz)	A159			
WPMT○○○○○○-MV	WSP (M Toleranz)	A159			
WPSTN○○	Unterlegplatte	M012			
WPSWC43	Unterlegplatte	M012			
WPSWN43	Unterlegplatte	M012			