

INDEKS

INDEKS OZNACZEŃ NARZĘDZI

A	Q002
B	Q002
C	Q003
D	Q005
E	Q006
F	Q006
G	Q006
H	Q007
J	Q007
K	Q007
L	Q008
M	Q008
N	Q009
O	Q010
P	Q010
Q	Q010
R	Q010
S	Q010
T	Q012
U	Q013
V	Q014
W	Q015
X	Q015
Z	Q015

INDEKS OZNACZEŃ NARZĘDZI

Numer zamówieniowy	Nazwa produktu	Strona	Numer zamówieniowy	Nazwa produktu	Strona
A					
A000R/L	Numer zamówieniowy oprawki typu DG	F096	APGT0000PDFR-G2	Płytko (Do frez typu BAP300*400)	J019,K036 K039
A000-DCLNR/L12	OPRAWKA "DIMPLE BAR" Z PODWÓJNYM SYSTEMEM MOCOWANIA...	F098 E014	APMT0000PDER-H0	Płytko (Do frez typu BAP300*400/SRM2)	J019 K036,K039,K041,K109
A000-DDUNR/L15	OPRAWKA "DIMPLE BAR" Z PODWÓJNYM SYSTEMEM MOCOWANIA...	E014	APMT0000PDER-M0	Płytko (Do frez typu BAP300*400/SRM2)	J019 K036,K039,K041,K109
A000-DSKNR/L12	OPRAWKA "DIMPLE BAR" Z PODWÓJNYM SYSTEMEM MOCOWANIA...	E015	APX3000R000000A	Frez palcowy typu APX3000	K044
A000-DTFNR/L16	OPRAWKA "DIMPLE BAR" Z PODWÓJNYM SYSTEMEM MOCOWANIA...	E015	APX3000R000M00A	Frez palcowy typu APX3000	K044
A000-DVUNR/L16	OPRAWKA "DIMPLE BAR" Z PODWÓJNYM SYSTEMEM MOCOWANIA...	E016	APX3000R000SA00A	Frez palcowy typu APX3000	K043
A000-DWLNR/L00	OPRAWKA "DIMPLE BAR" Z PODWÓJNYM SYSTEMEM MOCOWANIA...	E016	APX3000R000WA00A	Frez palcowy typu APX3000	K042
A000MWLNR/L00	Wytaczadło typu M	E040	APX3000-000A00RA	Frez do płaszczyzn typu APX3000	K044
A000PCLNR/L00	Wytaczadło typu P	E037	APX4000R000M00A00	Frez palcowy typu APX4000	K050
A000PDQNR/L00	Wytaczadło typu P	E038	APX4000R000SA00A	Frez palcowy typu APX4000	K049
A000PDUNR/L00	Wytaczadło typu P	E037	APX4000R000WA00A	Frez palcowy typu APX4000	K048
A000PDZNR/L00	Wytaczadło typu P	E039	APX4000-000A00RA	Frez do płaszczyzn typu APX4000	K050
A000PSKNR/L00	Wytaczadło typu P	E036	APX4KR00000000000A	Frez palcowy typu APX4000	K051
A000PTFNR/L00	Wytaczadło typu P	E036	APX4K-000A00A00RA	Frez palcowy typu APX4000	K051
A000PWLNR/L00	Wytaczadło typu P	E038	AQXR0000A/N000S/L	Frez palcowy typu AQX	K063,K064
AEMW00000000R	Płytko (Do freza palcowego typu BAE)	J018	AQXR000M00A00	Frez palcowy typu AQX	K065
AHX640W-0000000R/L	Frez do płaszczyzn typu AHX	K022	ASS0	Sprężyna (Do frez typu AJX/BRE/CV)	C032 K070-K074,K120
AJS0000T00	Wkręt dociskowy	N003	ASX400-000000R	Frez do płaszczyzn typu ASX400	K028
AJX00-000000R	Frez do płaszczyzn typu AJX	K070	ASX400R000M00	Frez palcowy typu ASX400	K029
AJX00R000000	Frez do płaszczyzn typu AJX	K070	ASX400R000S00	Frez palcowy typu ASX400	K028
AJX00R000AM00	Frez do płaszczyzn typu AJX	K074	ASX445-000000R/L	Frez do płaszczyzn typu ASX445	K010
AJX00R000SA00S/L/EL	Frez palcowy typu AJX	K072,K073	ASX445R000S00	Frez palcowy typu ASX445	K010
AMS0	Płytko dociskowa	N013	AXD7000-000000R0	Frez do płaszczyzn typu AXD7000	K056
AM2MB	Frezy palcowe ALIMASTER	I211	AXD7000R000SA00S0	Frez palcowy typu AXD7000	K056
AM2MR	Frezy palcowe ALIMASTER	I206	AXD7000R000000A-H63A	Frez palcowy typu AXD7000	K057
AM2SC	Frezy palcowe ALIMASTER	I207	B		
AM2SCRB	Frezy palcowe ALIMASTER	I212,I213	B0000R/L	Numer zamówieniowy oprawki typu DG	F098
AM3MF	Frezy palcowe ALIMASTER	I209	B10000	Oprawka (Do głowice wytaczarskie typu D)	E044,F134,G037
AM3SS	Frezy palcowe ALIMASTER	I208	BAP300-000A00R	Frez do płaszczyzn typu BAP300	K036
AM3SSRB	Frezy palcowe ALIMASTER	I214,I215	BAP300R0000ES00	Frez palcowy typu BAP300 (Długa krawędź skrawająca)	K039
AM4MF	Frezy palcowe ALIMASTER	I210	BAP300R0000SN00LU/SU	Frez palcowy typu BAP300 (Do podcięć)	K041
AMMR	Frezy palcowe ALIMASTER	I216	BAP300R0000LS00	Frez palcowy typu BAP300 (Długi chwyt)	K037
AMSR	Frezy palcowe ALIMASTER	I216	BAP300R000M00	Frez palcowy typu BAP300	K037
AMSRRB	Frezy palcowe ALIMASTER	I217	BAP300R000S00	Frez palcowy typu BAP300	K037
AOGT00000000PEER-GM	Płytko (Do frez typu APX3000)	J018,K045	BAP400-000000R	Frez do płaszczyzn typu BAP400	K036
AOMT00000000PEER-M/H	Płytko (Do frez typu APX3000)	J018,K045,K052	BAP400R0000ES00	Frez palcowy typu BAP400 (Długa krawędź skrawająca)	K039
AOX445-063A04R/L	Frez do płaszczyzn typu AOX	K024	BAP400R000M00	Frez palcowy typu BAP400	K037
AOX445R/L000000	Frez do płaszczyzn typu AOX	K024	BAP400R000S00	Frez palcowy typu BAP400	K037
			BC0	Zestaw mocujący	F132
			BCP000	Tuleja sprężysta	N012
			BF407-000000R	Frez do płaszczyzn typu BF407	K026
			BF-CCGT0000000002	Płytko (Klasa tolerancji G)	B029
			BF-CNGG0000000004	Płytko (Klasa tolerancji G)	B018
			BF-CNGM0000000002	Płytko (Klasa tolerancji G)	B019
			BF-DCGT0000000002	Płytko (Klasa tolerancji G)	B031
			BF-DNGG0000000004	Płytko (Klasa tolerancji G)	B018



Numer zamówieniowy	Nazwa produktu	Strona	Numer zamówieniowy	Nazwa produktu	Strona
BF-DNGM000000002	Płytko (Klasa tolerancji G)	B021	CA000	Płytko dociskowa	N013
BOES101	Śruba zaciskowa	N003	CAS00T	Wkręt mocujący	N003
BPT322	Płytko podporowa	N009	CB00RS	Wytaczadło typu „MICRO-MINI TWIN”	E020
BRA0000S00	Wiertło typu BRA	L152,L153	CB00RS-00	Wytaczadło typu „MICRO-MINI TWIN”	E020
BRK0000S00	Wiertło typu BRK	L150	CB00RS-B	Wytaczadło typu „MICRO-MINI TWIN”	E020
BRM0000S00	Wiertło typu BRM	L148	CB00RS-00B	Wytaczadło typu „MICRO-MINI TWIN”	E020
BRP00R000ELS00	Frez palcowy typu BRP	K086	CBJPR000S00	Frez palcowy typu CBJP	K112
BRP00R000LS00	Frez palcowy typu BRP	K086	CBMPR000S00	Frez palcowy typu CBMP	K112
BRP00R000CS00	Frez palcowy typu BRP	K086	CBN2XLB	Frezy palcowe z powłoką CBN (Azotku chromu) ...	I202
BRPON-000000R	Frez do płaszczyzn typu BRP	K085	CBN2XLRB	Frezy palcowe z powłoką CBN (Azotku chromu) ...	I203
BRPONR000M00	Frez palcowy typu BRP	K085	CBS0	Łamacz wióra	N015
BRPOP-000000R	Frez do płaszczyzn typu BRP	K085	CBS00	Łamacz wióra	N015
BRS000	Wkręt dociskowy	N003	CBT0	Łamacz wióra	N015
BRS0000S00	Wiertło typu BRS	L146	CBT00	Łamacz wióra	N015
BSPR0000S000	Frez palcowy typu BSP	K078	CBT0000	Łamacz wióra	N015
BT50-00-000-000	Długa oprawka (Do frez typu AJX/PMF/PMR)....	K071,K117,K119	CCET000000R/L-SN	Płytko (Klasa tolerancji E)	A096
BTahr/L00000-50	Oprawka do narzędzi miniaturowych (Toczenie wzdłużne powierzchni zewnętrznych „od wrzeciona”)	D012	CCET000000R/L-SR	Płytko (Klasa tolerancji E)	A096
BTAT605000RX	Płytko do toczenia wzdłużnego powierzchni zewnętrznych „od wrzeciona”	D012	CCET000000R/LW-SN	Płytko (Klasa tolerancji E)	A097
BTAT000000R/L-B	Płytko do toczenia wzdłużnego powierzchni zewnętrznych „od wrzeciona”	D012	CCGH000000R/L-F	Płytko (Klasa tolerancji G)	A094
BTBT000000R/L-B	Płytko do toczenia wzdłużnego powierzchni zewnętrznych „od wrzeciona”	D013	CCGT000000-AZ	Płytko (Klasa tolerancji G)	A094
BTBT606000R/L	Płytko do toczenia wzdłużnego powierzchni zewnętrznych „od wrzeciona”	D013	CCGT000000-FJ	Płytko (Klasa tolerancji G)	A094
BTVHR00000-750	Oprawka do narzędzi miniaturowych (Toczenie wzdłużne powierzchni zewnętrznych „od wrzeciona”)	D014	CCGT000000-L-F	Płytko (Klasa tolerancji G)	A094
BTVT000000R-B	Płytko do toczenia wzdłużnego powierzchni zewnętrznych „od wrzeciona”	D014	CCGT000000R/L-SN	Płytko (Klasa tolerancji G)	A097
BXD4000-0000000A/B	Frez do płaszczyzn typu BXD4000	K060	CCGT000000R/L-SS	Płytko (Klasa tolerancji G)	A095
BXD4000R0000000	Frez do płaszczyzn typu BXD4000	K060	CCGT000000-SMG	Płytko (Klasa tolerancji G)	A097
BXD4000R000SA00SA/LA/SB/LB	Frez palcowy typu BXD4000	K061	CCGW000000	Płytko (Klasa tolerancji G)	A097
C			CCK00	Płytko dociskowa	N013
C0000R/L	Numer zamówieniowy oprawki typu DG	F096	CCMH000000-MV	Płytko (Klasa tolerancji M)	A095
		F098	CCMH000000-SV	Płytko (Klasa tolerancji M)	A095
C000SCLCR00	Wytaczadło typu S (Chwyt z węgliku spiekanego)	E017,E031	CCMT000000	Płytko (Klasa tolerancji M)	A095
C000SDQCR00	Wytaczadło typu S (Chwyt z węgliku spiekanego)	E032	CCMT000000-FV	Płytko (Klasa tolerancji M)	A094
C000SDUCR00	Wytaczadło typu S (Chwyt z węgliku spiekanego)	E030	CCMT000000-MW	Płytko (Klasa tolerancji M)	A096
C000STFCR00	Wytaczadło typu S (Chwyt z węgliku spiekanego)	E029	CCMT000000-SW	Płytko (Klasa tolerancji M)	A095
C000STUCR00	Wytaczadło typu „MICRO-DEX”	E018	CCMW000000	Płytko (Klasa tolerancji M)	A097,B046
C000SVQCR00	Wytaczadło typu S (Chwyt z węgliku spiekanego)	E033	CCMX000000EN-0	Płytko (Do freza palcowego typu DCCC)	J019
C000SWUBR00	Wytaczadło typu „MICRO-DEX”	E017			J020,K094
C00FR-BLS	Wytaczadło typu „MICRO-MINI”	E023,F125	CCP00	Tuleja sprężysta	N012
C00HR-BLS	Wytaczadło typu „MICRO-MINI”	E023,F125	CCTC0	Płytko dociskowa	N013
			CESPR000S00	Frez palcowy typu CESP	K110
			CFSPR000S00	Frez palcowy typu CFSP	K110
			CG00RS-000	Wytaczadło typu „MICRO-MINI TWIN”	F126
			CGSPR000S00	Frez palcowy typu CGSP	K110
			CK000	Płytko dociskowa	N013
			CKW6	Płytko dociskowa	N014
			CNGG000000-FJ	Płytko (Klasa tolerancji G)	A062
			CNGG000000-MJ	Płytko (Klasa tolerancji G)	A063
			CNGG000000-PK	Płytko (Klasa tolerancji G)	A062
			CNGN000000	Płytko (Klasa tolerancji G)	B026
			CNMA000000	Płytko (Klasa tolerancji M)	A067,B042
			CNMG000000	Płytko (Klasa tolerancji M)	A064
			CNMG000000-FH	Płytko (Klasa tolerancji M)	A062
			CNMG000000-FS	Płytko (Klasa tolerancji M)	A062

Numer zamówieniowy	Nazwa produktu	Strona	Numer zamówieniowy	Nazwa produktu	Strona
GY2M○○○○○○○○○N-MSPłytko (Do oprawki typu GY)	F011	H63TH-MGHR/L-DX○○○○○Oprawka typu HSK MG	H022
GY2M○○○○○○○○○N-GMPłytko (Do oprawki typu GY)	F010	H63TH-MMTER-DX16Oprawka typu HSK MMT	H024
GY2M○○○○○○○○○N-GSPłytko (Do oprawki typu GY)	F010	H63TH-MMTENR-H/L16Oprawka typu HSK MMT	H024
GYAR○○○○○○○-D○○Wytaczadło typu GY	F076	H63TH-MTHR/L-DX43Oprawka typu HSK MT	H025
GYAR○○○○○○○-E○○Wytaczadło typu GY	F076	H63TH-PCLNR/L-DX12Oprawka typu HSK PCLN	H006
GYAR○○○○○○○-F○○Wytaczadło typu GY	F078	H63TH-PCMNN-H/L12Oprawka typu HSK PCMNN	H007
GYAR○○○○○○○-G○○Wytaczadło typu GY	F078	H63TH-PDJNR/L-DX15Oprawka typu HSK PDJN	H009
GYAR○○○○○○○-H○○Wytaczadło typu GY	F080	H63TH-PDNNN-H/L15Oprawka typu HSK PDNN	H010
GYDR/L○○○○○○○-○○○○○Wytaczadło typu GY	F076—F080	H63TH-PRDCN-H/L12Oprawka typu HSK PRDC	H012
GYHR/L○○○○○○○00-M○○R/LOprawka typu GY	F012,F014,F016,F018 F020,F022,F034—F060	H63TH-PRGCR/L-DX12Oprawka typu HSK PRGC	H012
GYHR/L○○○○○○○90-M○○R/LOprawka typu GY	F024,F026,F062—F068	H63TH-SVPBR/L-DX16Oprawka typu HSK SVPB	H013
GYM○○R/L-○○-D○○Rozmiar lokatora	F012,F024,F076	H63TH-SVVBH-H/L16Oprawka typu HSK SVVB	H013
GYM○○R/L-○○-E○○Rozmiar lokatora	F014,F024,F076	HBH○○○○○Wkręt dociskowy	N002
GYM○○R/L-○○-F○○Rozmiar lokatora	F016,F024,F078	HBHA○○○○○Wkręt dociskowy	N002
GYM○○R/L-○○-G○○Rozmiar lokatora	F018,F026,F078	HDS○○○○○Wkręt dociskowy	N008
GYM○○R/L-○○-H○○Rozmiar lokatora	F020,F026,F080	HFF06015Wkręt dociskowy	N004
GYM○○R/L-○○-J○○Rozmiar lokatora	F022,F026,F080	HFF08043HWkręt dociskowy	N004
GYM○○R/L-○○-F○○-○○○Rozmiar lokatora	F034—F040,F062	HGM-PT○○/○Zaślepka	E036—E040,H007—H015,H024 H027
GYM○○R/L-○○-G○○-○○○Rozmiar lokatora	F042—F048,F064	HKY○○DŚrubokręt	N002
GYM○○R/L-○○-H○○-○○○Rozmiar lokatora	F050—F056,F066	HKY○○FKlucz flagowy	N002
GYM○○R/L-○○-J○○-○○○Rozmiar lokatora	F058—F060,F068	HKY○○LKlucz typu L	N002
H			HKY○○RKlucz typu L	N002
H○○○○R/LNumer zamówieniowy oprawki typu DG	F104 F108	HKY○○TKlucz z gniazdem czworokątnym	N002
H100TH-B○○○○○Oprawka wytaczarska typu HSK	H030	HKY○○WKlucz flagowy	N002
H100TH-EV3232R/L-180Uchwyt typu HSK do noży do toczenia zewnętrznego	H027	HLS○Sprężyna talerzowa	K114
H100TH-EN3232R/L-130Uchwyt typu HSK do noży do toczenia zewnętrznego	H028	HP○○Kołek ustalający	E036—E039
H63TH-A○○○○DCLNR/L12Oprawka wytaczarska typu HSK	H008	HS○○Wkręt dociskowy	N004
H63TH-B○○○○○Oprawka wytaczarska typu HSK	H029	HSC○○○○○Wkręt dociskowy	N002
H63TH-C○○○○R/LOprawka typu HSK DG	H014	HSC○○○○○HŚruba zaciskowa	N004
H63TH-D○○○○R/LOprawka typu HSK DG	H014	HSK-CP○○SPrzewód chłodzący (Oprawka typu HSK)	H006—H019,H022—H030
H63TH-DCLNR/L-DX12Oprawka typu HSK DCLN	H006	HSP05008CWkręt zaciskowy	N004
H63TH-DCLNL-L12-3Oprawka typu HSK DCLN	H008	HSS○○○○○Wkręt dociskowy	N002
H63TH-DCMNN-H/L12Oprawka typu HSK DCMN	H007	HY○Śruba	N004
H63TH-DDJNL-L15-3Oprawka typu HSK DDJN	H011	HY-A○Śruba	N004
H63TH-DDJNR/L-DX15Oprawka typu HSK DDJN	H009	HY-V○Śruba	N004
H63TH-DDNNN-H/L15Oprawka typu HSK DDNN	H010	J		
H63TH-DGHN-○○Oprawka typu HSK DG	H015	J○○○○R/LNumer zamówieniowy oprawki typu DG	F106 F110
H63TH-DGHR/L○Oprawka typu HSK DG	H014—H019	JDMT○○○○○○○ZDSR-○○Płytko (Do frez typu AJX)	J020,K071,K120
H63TH-EN2525R/L-115Uchwyt typu HSK do noży do toczenia zewnętrznego	H028	JDMW○○○○○○○ZDSR-FTPłytko (Do frez typu AJX)	J020,K071,K120
H63TH-EV2020R/L-105-3Uchwyt typu HSK do noży do toczenia zewnętrznego	H029	JFS-○Numer zestawu tulei mimośrodowej	L143
H63TH-EV2525R/L-112Uchwyt typu HSK do noży do toczenia zewnętrznego	H027	JFS○○○○○-○○Tuleja mimośrodowa JFS	L143
H63TH-G○○○○○N○Oprawka typu HSK DG	H015	JOMT○○○○○○○ZZSR-JMPłytko (Do frez typu AJX)	J020,K071,K120
H63TH-M○○○○○R/LOprawka typu HSK DG	H016,H017	JOMW○○○○○○○ZZSR-FTPłytko (Do frez typu AJX)	J020,K071,K120
H63TH-N○○○○○R/LOprawka typu HSK DG	H018,H019	JPMT060204-○Płytko (Do freza palcowego typu TAB/CBJP)	J021,K112
H63TH-P○○○○○R/LOprawka typu HSK DG	H017	JPMX○○○○○○○-○○Płytko (Do frez typu SPX)	J021,K090
H63TH-Q○○○○○R/LOprawka typu HSK DG	H019	JSS○Śruba płytki podporowej	N004
K			K○○○○R/LNumer zamówieniowy oprawki typu DG	F108

INDEKS OZNACZEŃ NARZĘDZI

Numer zamówieniowy	Nazwa produktu	Strona	Numer zamówieniowy	Nazwa produktu	Strona
KGBN	Oprawka składana (Do oprawki typu UG) ...	F118	MGHR/L	Oprawka typu MG ...	F122
KGBN	Oprawka składana (Do oprawki typu UG) ...	F118	MGS6	Wkręt dociskowy ...	N006
KGC1	Płytko dociskowa ...	N014	MGS	Wiertło typu MGS ...	L062
KGS	Chwyt (Do oprawki składana typu UG) ...	F118	MGTR/L	Płytko (Do oprawki typu MG) ...	B041,F123,F135 H023,K115
KGT	Płytko (Do oprawki typu UG) ...	F119	MHK5NR/L	Płytko dociskowa ...	N014
KGT	Płytko (Do oprawki typu UG) ...	F119	MHS	Wiertło typu MHS ...	L108—L114
KNUX	Płytko (Klasa tolerancji U) ...	A091	MHS	Płytko podporowa ...	N010
KS	Śruba mocująca w kierunku poosiowym ...	N004	MHT1	Wkręt dociskowy ...	N006
KS	Śruba zaciskowa ...	N004	MK1K	Smar zapobiegający zatarciu ...	N016
KS	Śruba ustalająca ...	N004	MK1KS	Smar zapobiegający zatarciu ...	N016
KSMGR	Frez palcowy typu KSMG ...	K114	MLCP42	Płytko podporowa ...	N010
L			MLDP42	Płytko podporowa ...	N010
L	Numer zamówieniowy oprawki typu DG ...	F110	MLG	Płytko (Do oprawki wytaczarskiej typu FSL5) ...	F131,G035
LK1	Płytko dociskowa ...	N014	MLP	Płytko (Do oprawki wytaczarskiej typu FSL5) ...	F131,G035
LLCL	Dźwignia dociskowa ...	N012	MLSP42	Płytko podporowa ...	N010
LLCL	Dźwignia dociskowa ...	N012	MLT	Płytko (Do oprawki wytaczarskiej typu FSL5) ...	F131,G035
LLCS	Wkręt dociskowy ...	N005	MLTP32	Płytko podporowa ...	N010
LLCS	Wkręt dociskowy ...	N005	MMT	Płytko (Do oprawki typu MMTE) ...	G014—G020
LLP	Tuleja sprężysta ...	N012	MMT	Płytko (Do oprawki wytaczarskiej typu MMTI) ...	G015—G021
LLR	Śruba mocująca w kierunku promieniowym ...	N005	MMTER	Oprawka typu MMTE ...	G012
LLSCN	Płytko podporowa ...	N009	MMTIR	Wytaczadło typu MMTI ...	G013
LLSCP	Płytko podporowa ...	N009	MNS	Wiertło typu MNS DIN6537 (Chwyt Whistle-Notch) ...	L078—L099
LLSDN	Płytko podporowa ...	N009	MNS	Wiertło typu MNS DIN6537 (Chwyt walcowy) ...	L078—L099
LLSDP42	Płytko podporowa ...	N009	MNS	Wiertło typu MNS ...	L078—L097
LLSRN	Płytko podporowa ...	N009	MNS	Wiertło typu MNS ...	L078—L097
LLSSN	Płytko podporowa ...	N009	MPMT	Płytko (Do freza palcowego typu CBMP/ ECMP/TAB) ...	J021,K112
LLSSP42	Płytko podporowa ...	N009	MPMW	Płytko (Do freza palcowego typu TSMP) ...	J021 K111
LLSTE32	Płytko podporowa ...	N010	MPMX120412	Płytko (Do freza palcowego typu SPX) ...	J021 K090
LLSTN	Płytko podporowa ...	N010	MP6	Tuleja sprężysta ...	N012
LLSTP	Płytko podporowa ...	N010	MPS	Wiertło typu MPS DIN6537 (Chwyt Whistle-Notch) ...	L040—L056
LLSWN	Płytko podporowa ...	N010	MPS	Wiertło typu MPS DIN6537 (Chwyt walcowy) ...	L040—L056
LLSWP	Płytko podporowa ...	N010	MPS	Wiertło typu MPS ...	L040—L054
LS	Wkręt dociskowy ...	N005	MS2ES	Frezy palcowe MSTAR ...	I037
LS	Wkręt dociskowy ...	N005	MS2JS	Frezy palcowe MSTAR ...	I019
LS	Wkręt dociskowy ...	N005	MS2LS	Frezy palcowe MSTAR ...	I020
LS	Wkręt dociskowy ...	N005	MS2MB	Frezy palcowe MSTAR ...	I041
LS24H	Wkręt dociskowy ...	N005	MS2MB-E	Frezy palcowe MSTAR ...	I079
LSE445R	Frez do płaszczyzn typu LSE445 ...	K014	MS2MC-E	Frezy palcowe MSTAR ...	I073
M			MS2MRB	Frezy palcowe MSTAR ...	I052,I053
M	Numer zamówieniowy oprawki typu DG ...	F104 F108	MS2MS	Frezy palcowe MSTAR ...	I017,I018
MBA	Wkręt dociskowy ...	N005	MS2MT	Frezy palcowe MSTAR ...	I059—I062
MAE	Wiertło typu MAE (Chłodzenie zewnętrzne) ...	L102—L106	MS2MTB	Frezy palcowe MSTAR ...	I072
MAS	Wiertło typu MAS (Chłodzenie wewnętrzne) ...	L102—L106			
MES	Sprężyna ...	C016—C018,C023,E040 F096,F121,H015			
MCLNR	Oprawka z podwójnym systemem mocowania ...	C009			
MG1R/L	Oprawka typu MG1 ...	F121			
MGD	Śrubokręt ...	L063			

Numer zamówieniowy	Nazwa produktu	Strona	Numer zamówieniowy	Nazwa produktu	Strona
SCLCR/L	Oprawka do narzędzi miniaturowych (Toczenie wzdłużne powierzchni zewnętrznych „do wrzeciona”).....	D008	SETS	Wkręt dociskowy.....	N006
SC	Chwył BT oprawka.....	K123	SFAN	Płytkę (Do frez typu BF407).....	J028,K026
SC	HSK oprawka.....	K123	SFCN	Płytkę (Do frez typu BF-QBF407).....	J028,J040
SC	Walcowyoprawka.....	K122	SG20	Frez do płaszczyzn typu SG20.....	K027
SC	Walcowyoprawka (Chwył z węgla spiekane).....	K122	SH	Oprawka typu SH.....	D026
SCMT	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A106	SL32	Tuleje do uchwytów.....	H030
SCMT	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A106	SLCS	Wkręt dociskowy.....	N006
SCMW	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A106	SLG	Płytkę (Do freza palcowego typu STL).....	J028
SD	Śruba zaciskowa.....	N006	SL-ONEN120404ASN	Płytkę (Do frez typu AOX445).....	J040,K024
SDEN1203AEN	Płytkę (Do frez typu kąt naroża 45°).....	J025	SMGHR	Oprawka typu SMG.....	F124,G028
SDJCR/L	Oprawka typu SP.....	C025	SMGTR	Płytkę (Do oprawki typu SMG).....	F124,G029
SDJCR/L	Oprawka do narzędzi miniaturowych (Toczenie wzdłużne powierzchni zewnętrznych „do wrzeciona”).....	D009	SMTTR	Płytkę (Do oprawki typu SMT).....	F124,G029
SDJER/L	Oprawka typu AL.....	C034	SNGA	Płytkę (Klasa tolerancji G).....	A078,B043
SDNCN	Oprawka typu SP.....	C025	SNGG	Płytkę (Klasa tolerancji G).....	A074
SDNCR/L	Oprawka do narzędzi miniaturowych (Toczenie wzdłużne powierzchni zewnętrznych „do wrzeciona”).....	D009	SNGG	Płytkę (Klasa tolerancji G).....	A076
SDNEN	Oprawka typu AL.....	C034	SNGN	Płytkę (Klasa tolerancji G).....	A092,B027,B045
SE415	Frez do płaszczyzn typu SE415.....	K018	SNMA	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A078
SE515	Frez do płaszczyzn typu SE515.....	K020	SNMF43B2G	Płytkę (Do frez typu BN425/DN).....	J028
SE545	Frez do płaszczyzn typu SE545.....	K016	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A075
SECN	Płytkę (Do frez typu SE445•545/LSE445).....	J025,J026,K015	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A074
SECN1203AFFR1	Płytkę (Do frez typu SE445).....	J040,K015	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A074
SECN	Płytkę (Do frez typu SE415•515/QSE415).....	J026,J027,J040,K017,K019,K021	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A074
SEE2L	Frezy palcowe pełnowęglkowe.....	I221	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A074
SEE2S	Frezy palcowe pełnowęglkowe.....	I220	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A076
SEE4L	Frezy palcowe pełnowęglkowe.....	I222	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A076
SEEN	Płytkę (Do frez typu SE445•545).....	J025,J026	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A077
SEEN	Płytkę (Do frez typu SE415•515/QSE415).....	K015,K017	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A078
SEEN	Płytkę (Do frez typu SE415•515/QSE415).....	J026,J027,K019,K021	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A075
SEER	Płytkę (Do frez typu SE445•545/LSE445).....	J025,J026,K015,K017	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A075
SEER1203EFER-JS	Płytkę (Do frez typu SE•QSE415).....	J026,K019	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A075
SEET13T3AGEN-JL	Płytkę (Do frez typu ASX445).....	J027,K010	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A074
SEEW1204AFN	Płytkę (Do frez typu kąt naroża 45°).....	J027	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A074
SEG2SA	Frezy palcowe pełnowęglkowe.....	I218	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A074
SEG4SA	Frezy palcowe pełnowęglkowe.....	I219	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A074
SEGT13T3AGFN-JP	Płytkę (Do frez typu ASX445).....	J027,K010	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A074
SEMT13T3AGSN-FT	Płytkę (Do frez typu ASX445).....	J027,K010	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A074
SEMT13T3AGSN-JH	Płytkę (Do frez typu ASX445).....	J028,K010	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A074
SEMT13T3AGSN-JM	Płytkę (Do frez typu ASX445).....	J028,K010	SNMG	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A074
SEM1204AZTN	Płytkę (Do frez typu kąt naroża 45°).....	J027	SNMM	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A077
SET	Płytkę (Do oprawki typu SET).....	G023	SNMM	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A077
SET	Płytkę (Do oprawki typu SET).....	G023	SNMM	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A077
SETHR	Oprawka typu SET.....	G022	SNMM	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A077
SETK	Płytkę dociskowa.....	N014	SNMN	Płytkę (Klasa tolerancji M).....	A092,J028
			SNT	Płytkę (Do oprawki typu SNT).....	G025
			SNT	Płytkę (Do oprawki typu SNT).....	G025
			SNT	Płytkę (Do oprawki typu SNT).....	G025
			SNT	Płytkę (Do oprawki typu SNT).....	G025
			SNT	Płytkę (Do oprawki typu SNT).....	G025
			SNT	Oprawka typu SNT.....	G024
			SOET12T308PEER-JL	Płytkę (Do frez typu ASX400).....	J028,K030
			SOGT12T308PEFR-JP	Płytkę (Do frez typu ASX400).....	J029,K030
			SOMT12T3	Płytkę (Do frez typu ASX400).....	J029,K030



Numer zamówieniowy	Nazwa produktu	Strona	Numer zamówieniowy	Nazwa produktu	Strona
TAWR-90	Adapter do fazowania (Do wiertła typu TAW)	L132	TNMG-R/L-1G	Płytki (Klasa tolerancji M)	A080
TAWN	Wiertło typu TAW (Zastosowanie uniwersalne)	L122-L127	TNMG-R/L-1M	Płytki (Klasa tolerancji M)	A080
TAWNH	Wiertło typu TAW (Zastosowanie uniwersalne)	L122	TNMG-R/L-2G	Płytki (Klasa tolerancji M)	A082
TAWB	Wiertło typu TAW (Do płytki dociskowej)	L131	TNMG-R/L-2M	Płytki (Klasa tolerancji M)	A082
TAWBH	Płytki (Do wiertła typu TAW)	L131	TNMG-R/L-ES	Płytki (Klasa tolerancji M)	A082
TAWC12T301-45GM	Płytki (Do Adapter do fazowania)	L133	TNMG-SA	Płytki (Klasa tolerancji M)	A080
TAWNH	Płytki (Do wiertła typu TAW)	L128, L129	TNMG-SH	Płytki (Klasa tolerancji M)	A080
TBGN	Płytki (Klasa tolerancji G)	B038	TNMG-SY	Płytki (Klasa tolerancji M)	A080
TCGT-AZ	Płytki (Klasa tolerancji G)	A108	TNMM-HL	Płytki (Klasa tolerancji M)	A083
TCGT-R/L-F	Płytki (Klasa tolerancji G)	A108	TNMM-HV	Płytki (Klasa tolerancji M)	A083
TCGW	Płytki (Klasa tolerancji G)	B048	TNMM-HZ	Płytki (Klasa tolerancji M)	A083
TCMT	Płytki (Klasa tolerancji M)	A108	TNMN	Płytki (Klasa tolerancji M)	A093
TCMT-FV	Płytki (Klasa tolerancji M)	A108	TNMX-MW	Płytki (Klasa tolerancji M)	A082
TCMW	Płytki (Klasa tolerancji M)	A108, B048	TNMX-SW	Płytki (Klasa tolerancji M)	A080
TECN-PEOR1	Płytki (Do frez typu NSE300•400)	J034, J040 J041, K034	TPEN-P	Płytki (Do frez typu kąt naroża 0°)	J035
TECN1603PEOR1W	Płytki (Do frez typu NSE300/SE300)	J034, K034	TPEW1303ZPOR2	Płytki (Do freza palcowego typu PMF)	J035 J041, K116
TEEN-PEOR/L	Płytki (Do frez typu NSE300•400)	J034, K034	TPGH-R/L-FS	Płytki (Klasa tolerancji G)	A110
TEER-PEER-JS	Płytki (Do frez typu NSE300•400)	J034, K034	TPGN	Płytki (Klasa tolerancji G)	A125, B038, B053
TEGX	Płytki (Do oprawki typu AL)	B048	TPGR-R/L	Płytki (Klasa tolerancji G)	A124
TEGX-R/L	Płytki (Do oprawki typu AL)	A109, B048	TPGX	Płytki (Klasa tolerancji G)	A111, B049
TEKN-PEOR	Płytki (Do frez typu NSE400)	J034, K034	TPGX-R/L	Płytki (Klasa tolerancji G)	A110, A111
TEKN-PEOR/L1	Płytki (Do frez typu NSE400)	J034, K034	TPMH-FV	Płytki (Klasa tolerancji M)	A110
TIP	Klucz płaski	K010	TPMH-MV	Płytki (Klasa tolerancji M)	A111
TKYD	Śrubokręt	N002	TPMH-SV	Płytki (Klasa tolerancji M)	A111
TKYF	Klucz flagowy	N002	TPMN	Płytki (Klasa tolerancji M)	A125, J035
TKYL	Długi klucz	N002	TPMN-T	Płytki (Klasa tolerancji M)	A125, J035
TKYOR	Klucz typu L	N002	TPMR	Płytki (Klasa tolerancji M)	A124
TKYOT	Klucz z gniazdem czworokątnym	N002	TPMR-80	Płytki (Klasa tolerancji M)	A124
TKYOW	Klucz flagowy	N002	TPMX	Płytki (Klasa tolerancji M)	A111
TLHN	Oprawka typu TL	C038	TPMX-L	Płytki (Klasa tolerancji M)	A111
TLHR	Oprawka typu TL	C038	TPNN2204PDR	Płytki (Do frez typu kąt naroża 0°)	J035
TNGA	Płytki (Klasa tolerancji G)	A084, B043	TPNX1605N	Płytki (Do freza palcowego typu VIPER)	J035
TNGG-PK	Płytki (Klasa tolerancji G)	A079	TPS	Wkręt dociskowy	N008
TNGG-R/L	Płytki (Klasa tolerancji G)	A083	TPS	Wkręt dociskowy	N008
TNGG-R/L-F	Płytki (Klasa tolerancji G)	A079	TPS	Wkręt dociskowy	N008
TNGG-R/L-FS	Płytki (Klasa tolerancji G)	A079	TS	Wkręt dociskowy	N007
TNGG-R/L-K	Płytki (Klasa tolerancji G)	A081	TS	Wkręt dociskowy	N007
TNGN	Płytki (Klasa tolerancji G)	A093, B027	TS	Wkręt dociskowy	N007
TNMA	Płytki (Klasa tolerancji M)	A084	TSMPR-S	Frez palcowy typu TSMP	K111
TNMG	Płytki (Klasa tolerancji M)	A081, A082	TSR-S	Wkręt dociskowy	N008
TNMG-FH	Płytki (Klasa tolerancji M)	A079	TSS	Śruba mocująca w kierunku promieniowym	N008
TNMG-FS	Płytki (Klasa tolerancji M)	A079	TTAHR/L	Oprawka do narzędzi miniaturowych (Toczenie gwintu zewnętrznego)	D024
TNMG-FY	Płytki (Klasa tolerancji M)	A079	TTAT-B	Płytki do toczenia gwintów	D024
TNMG-GH	Płytki (Klasa tolerancji M)	A083	U		
TNMG-MA	Płytki (Klasa tolerancji M)	A081	UOR/L	Numer zamówieniowy oprawki typu DG	F114
TNMG-MH	Płytki (Klasa tolerancji M)	A081	UCR	Płytki dociskowa	N015
TNMG-MJ	Płytki (Klasa tolerancji M)	A081	UDC-F	Płytki (Do freza palcowego typu FBE2)	J036 J041
TNMG-MP	Płytki (Klasa tolerancji M)	A081	UGHN	Oprawka typu UG	F118
TNMG-MS	Płytki (Klasa tolerancji M)	A082	UGHR/L	Oprawka typu UG	F119
TNMG-MV	Płytki (Klasa tolerancji M)	A081			

INDEKS OZNACZEŃ NARZĘDZI

Numer zamówieniowy	Nazwa produktu	Strona	Numer zamówieniowy	Nazwa produktu	Strona
UGS	Klucz płaski (Do oprawki typu UG)....	F118,F119	VC4JRB	Frezy palcowe MIRACLE	1158
UPM	Płytko (Do freza palcowego typu TRM4)....	J036	VC4MB	Frezy palcowe MIRACLE	1147
UPM	Płytko (Do freza palcowego typu TRM4)....	J036	VC4MC	Frezy palcowe MIRACLE	1128
V					
VA2MB	Frezy palcowe VIOLET	1227	VC4MCSS	Frezy palcowe MIRACLE	1129
VA2MS	Frezy palcowe VIOLET	1225	VC4MT	Frezy palcowe MIRACLE	1169,1170
VA2SS	Frezy palcowe VIOLET	1224	VC4SRB	Frezy palcowe MIRACLE	1157
VA4MC	Frezy palcowe VIOLET	1226	VC4STB	Frezy palcowe MIRACLE	1171,1172
VAJR	Frezy palcowe VIOLET	1231	VC6MB	Frezy palcowe MIRACLE	1148
VALH	Frezy palcowe VIOLET	1234	VC6MH	Frezy palcowe MIRACLE	1166
VALR	Frezy palcowe VIOLET	1232	VC8MH	Frezy palcowe MIRACLE	1166
VAMFPR	Frezy palcowe VIOLET	1229	VCHFRB	Frezy palcowe MIRACLE	1154,1155
VAMH	Frezy palcowe VIOLET	1233	VCHSM	Wiertło typu VCHSM	1117
VAMR	Frezy palcowe VIOLET	1230	VCLD	Frezy palcowe MIRACLE	1162
VAPDM	Frezy palcowe VIOLET	L161-L163	VCMD	Frezy palcowe MIRACLE	1159
VAPDMSUS	Frezy palcowe VIOLET	L171-L176	VCMDL	Frezy palcowe MIRACLE	1161
VAPDS	Frezy palcowe VIOLET	L156-L159	VCMDSC	Frezy palcowe MIRACLE	1160
VAPDSCB	Frezy palcowe VIOLET	L182	VCMH	Frezy palcowe MIRACLE	1165
VAPDSSUS	Frezy palcowe VIOLET	L165-L170	VCMHDRB	Frezy palcowe MIRACLE	1163,1164
VASFPR	Frezy palcowe VIOLET	1228	VCGT	Płytko (Klasa tolerancji G)	A114
VBET	Płytko (Klasa tolerancji E)	A113	VCGT	Płytko (Klasa tolerancji G)	A114
VBET	Płytko (Klasa tolerancji E)	A112	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VBET	Płytko (Klasa tolerancji E)	A113	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VBGT	Płytko (Klasa tolerancji G)	A112	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VBMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A112	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VBMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A112	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VBMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A112	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VBMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A112	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2C	Frezy palcowe MIRACLE	1173	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2ESB	Frezy palcowe MIRACLE	1131	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2JRB	Frezy palcowe MIRACLE	1156	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2JS	Frezy palcowe MIRACLE	1126	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2LB	Frezy palcowe MIRACLE	1139	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2LZB	Frezy palcowe MIRACLE	1140	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2MB	Frezy palcowe MIRACLE	1136	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2MBOH	Frezy palcowe MIRACLE	1137	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2MBSS	Frezy palcowe MIRACLE	1137	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2MDB	Frezy palcowe MIRACLE	1138	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2MS	Frezy palcowe MIRACLE	1123,1124	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2MSSS	Frezy palcowe MIRACLE	1125	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2MT	Frezy palcowe MIRACLE	1168	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2PSB	Frezy palcowe MIRACLE	1134	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2PSBP	Frezy palcowe MIRACLE	1135	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2SB	Frezy palcowe MIRACLE	1133	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2SS	Frezy palcowe MIRACLE	1122	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2SSB	Frezy palcowe MIRACLE	1132	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2XL	Frezy palcowe MIRACLE	1127	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2XLB	Frezy palcowe MIRACLE	1141	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2XLB6	Frezy palcowe MIRACLE	1142	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC2XZB	Frezy palcowe MIRACLE	1145	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC3LB	Frezy palcowe MIRACLE	1146	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC3MB	Frezy palcowe MIRACLE	1146	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VC4JC	Frezy palcowe MIRACLE	1130	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VEUSM	Wiertła VIOLET	L178,L179	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF2MV	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1083	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF2SB	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1099	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF2SDB	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1100	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF2SDBL	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1101	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF2SSB	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1098	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF2WB	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1097	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF2XL	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1082	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF2XLB	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1103-1107	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF2XLBS	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1102	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF3XB	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1108,1109	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF4MB	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1110	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF4MV	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1084	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF4SVB	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1111	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF6MHV	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1088	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF6MHVCH	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1089	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF6MHVRB	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1116	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF6MHVRBCH	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1117	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF6SVRCH	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1095	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF8MHVCH	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1090	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VF8MHVRBCH	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1118	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VFHVBRB	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1112,1113	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114
VFJHV	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	1087	VCMT	Płytko (Klasa tolerancji M)	A114

Numer zamówieniowy	Nazwa produktu	Strona	Numer zamówieniowy	Nazwa produktu	Strona
VFMD	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	I092	WNEU2006ZEN7C-WK	Płytko (Do frez typu AHX640W)	J039,K023
VFMDB	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	I120	WNMA	Płytko (Klaso tolerancji M)	A090
VFMFPR	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	I096	WNMG	Płytko (Klaso tolerancji M)	A090
VFMHV	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	I085	WNMG-FH	Płytko (Klaso tolerancji M)	A088
VFMHVCH	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	I086	WNMG-FS	Płytko (Klaso tolerancji M)	A088
VFMHVRB	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	I114	WNMG-FY	Płytko (Klaso tolerancji M)	A088
VFMHVRBCH	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	I115	WNMG-GH	Płytko (Klaso tolerancji M)	A090
VFSD	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	I091	WNMG-GJ	Płytko (Klaso tolerancji M)	A090
VFSDB	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	I119	WNMG-MA	Płytko (Klaso tolerancji M)	A089
VFSFPR	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	I093	WNMG-MH	Płytko (Klaso tolerancji M)	A089
VFSFPRCH	Frezy palcowe IMPACT MIRACLE	I094	WNMG-MJ	Płytko (Klaso tolerancji M)	A089
VNGA	Płytko (Klaso tolerancji G)	A087,B044	WNMG-MP	Płytko (Klaso tolerancji M)	A089
VNGG-FJ	Płytko (Klaso tolerancji G)	A085	WNMG-MS	Płytko (Klaso tolerancji M)	A090
VNGG-R/L	Płytko (Klaso tolerancji G)	A086	WNMG-MV	Płytko (Klaso tolerancji M)	A089
VNGG-R/L-F	Płytko (Klaso tolerancji G)	A085	WNMG-MW	Płytko (Klaso tolerancji M)	A090
VNGM-MJ	Płytko (Klaso tolerancji G)	A085	WNMG-SA	Płytko (Klaso tolerancji M)	A088
VNMG	Płytko (Klaso tolerancji M)	A086	WNMG-SH	Płytko (Klaso tolerancji M)	A088
VNMG-FH	Płytko (Klaso tolerancji M)	A085	WNMG-SW	Płytko (Klaso tolerancji M)	A088
VNMG-FS	Płytko (Klaso tolerancji M)	A085	WNMG-SY	Płytko (Klaso tolerancji M)	A089
VNMG-MA	Płytko (Klaso tolerancji M)	A086	WOW12T308PE-R8C	Płytko wykańczająca (Do frez typu ASX400)	J039,K030
VNMG-MH	Płytko (Klaso tolerancji M)	A086	WPC42EE-R/L10C	Płytko wykańczająca (Do frez typu FBP415/QBP415)	J039,K025
VNMG-MJ	Płytko (Klaso tolerancji M)	A085	WPGT	Płytko (Klaso tolerancji G)	A119,B051
VNMG-MP	Płytko (Klaso tolerancji M)	A081	WPGT-R/L-FS	Płytko (Klaso tolerancji G)	A119
VNMG-MS	Płytko (Klaso tolerancji M)	A086	WPMT-MV	Płytko (Klaso tolerancji M)	A119
VNMG-MV	Płytko (Klaso tolerancji M)	A086	WPSTN	Płytko podporowa	N011
VNMG-SH	Płytko (Klaso tolerancji M)	A085	WPSWC43	Płytko podporowa	N011
VPET-SRF	Płytko (Klaso tolerancji E)	A116	WPSWN43	Płytko podporowa	N011
VPGT-SMG	Płytko (Klaso tolerancji G)	A116	WPT4405	Płytko czyszcząca (Do wiertła typu TAW)	L122-L127,L131
VSD	Wiertła VIOLET, chwyt walcowy	L180,L181	WS	Śruba do klina	N008
W			WS	Wkręt dociskowy	N008
WBGTR/L-F	Płytko (Klaso tolerancji G)	A117	X		
WBMT-R/L-MV	Płytko (Klaso tolerancji M)	A117	XCMT-SVX	Płytko (Klaso tolerancji M)	A120
WCGTR/L	Płytko (Klaso tolerancji G)	A118	XDGT1550PDER-G	Płytko (Do frez typu BXD4000)	J036
WCMT	Płytko (Klaso tolerancji M)	A118	XDGT-PDFR-G	Płytko (Do frez typu BXD4000*7000)	J036,K062
WCMW	Płytko (Klaso tolerancji M)	B051	XDGT-PDFR-GL	Płytko (Do frez typu BXD4000*7000)	J037,K062
WCSH	Śruba płytki podporowej	N008	XDGX2270-PDFR-GL	Płytko (Do frez typu BXD4000*7000)	J037,K057
WEC-AF-R/L10C	Płytko wykańczająca (Do frez typu SE445*545/LSE445)	J038,K015	Z		
WEC-AF-R/L5C	Płytko wykańczająca (Do frez typu SE445*545/LSE445)	J038,K015	ZCMX-ER	Płytko (Do freza palcowego typu DCCC)	J037
WEC-EF-R/L10C	Płytko wykańczająca (Do frez typu SE415)	J038,K019	ZRM0603R-M	Płytko (Do freza palcowego typu BAP300)	J037
WEC-EF-R/L5C	Płytko wykańczająca (Do frez typu SE415*515)	J038,J039,K019,K021			K041
WEC42W11R/L	Płytko wykańczająca (Do frez typu E404)	J042			
WEC400PEER/L10C	Płytko wykańczająca (Do frez typu SE400)	J038			
WEEW13T3AG-R3C	Płytko wykańczająca (Do frez typu ASX445)	J042,K010			
WEEW13T3AG-R8C	Płytko wykańczająca (Do frez typu ASX445)	J039,K010			
WFC42ZFER/L2	Płytko wykańczająca (Do frez typu BF407/QBF407)	J042,K026			



Notatki

A series of horizontal dashed lines for writing notes, spanning the width of the page.