

GYDR/L\*\*\*90\* - M25L / R 組み立て 説明書

**A**

**ホルダ**

ネジ GY06013M x 1pc.

TKY25D TKY30R  
レンチ

①

ネジ TS407 x 4pcs.

GYDL\*\*\*90\* **M25R**

**モジュラーブレード**

使用ブレード)  
GYM25R/L-D12  
GYM25R/L-E12  
GYM25R/L-F12  
GYM25R/L-G14  
GYM25R/L-H14  
GYM25R/L-J14

GY **M25R** A - **F** 12

② ③

**インサート**

④

GY2M0300 **F** 040N-MS  
GY2M0318 **F** 030N-GM

注意1) インサートサイズにより、  
③と④は変化します。

**B**

ネジ : TS55  
レンチ : **TKY25D**  
締付トルク : 5.0 Nm

側面ネジ  
(ネジ2個)

注意2) ①と②が同じになる様、  
製品を選択して下さい。(A項参照)

**C**

ネジ : TS55  
レンチ : **TKY25D**  
締付トルク : 5.0 Nm

前面ネジ  
(ネジ2個)

注意3)  
TS55 ネジは  
[側面ネジ] → [前面ネジ]  
の順番で締め付けて下さい。

**D**

注意4)  
インサートを挿入する前に、  
しっかりとインサート取付座  
を清掃して下さい。

注意5)  
③と④が同じになる様、  
製品を選択して下さい。(A項参照)

**E**

ネジ : GY06013M  
レンチ : TKY30R  
締付トルク : 6.0 Nm

注意6)  
インサートをインサート座に挿入する 前に、  
ネジ[GY06013M]を締め付けな いで下さい。

**F**

完成

注意7)  
ネジ[GY06013M]は傾いています。  
レンチはネジ[GY06013M]に垂直に  
なるように使用して下さい。

ご注意) 製品には鋭利部分があるため、セット時には十分注意して下さい。